



WITTENSTEIN

alpha

V-Drive Advanced / Value / Basic VT⁺, VH⁺, VS⁺ / NVH, NVS / CVH, CVS

Техническая документация



WITTENSTEIN alpha GmbH

Walter-Wittenstein-Straße 1
D-97999 Igelsheim
Germany



Видео Монтаж с
двигателем

Служба по работе с заказчиками

		✉	📞
Deutschland	WITTENSTEIN alpha GmbH	service@wittenstein.de	+49 7931 493-12900
Benelux	WITTENSTEIN BVBA	service@wittenstein.biz	+32 9 326 73 80
Brasil	WITTENSTEIN do Brasil	vendas@wittenstein.com.br	+55 15 3411 6454
中国	威腾斯坦（杭州）实业有限公司	service@wittenstein.cn	+86 571 8869 5856
Österreich	WITTENSTEIN GmbH	office@wittenstein.at	+43 2256 65632-0
Danmark	WITTENSTEIN AB	info@wittenstein.dk	+45 4027 4151
France	WITTENSTEIN sarl	info@wittenstein.fr	+33 134 17 90 95
Great Britain	WITTENSTEIN Ltd.	sales.uk@wittenstein.co.uk	+44 1782 286 427
Italia	WITTENSTEIN S.P.A.	customerservice@wittenstein.it	+39 02 241357-1
日本	ヴィッテンシュタイン株式会社	sales@wittenstein.jp	+81-3-6680-2835
North America	WITTENSTEIN holding Corp.	technicalsupport@wittenstein-us.com	+1 630-540-5300
España	WITTENSTEIN S.L.U.	info@wittenstein.es	+34 93 479 1305
Sverige	WITTENSTEIN AB	info@wittenstein.se	+46 40-26 50 10
Schweiz	WITTENSTEIN AG Schweiz	sales@wittenstein.ch	+41 81 300 10 30
台湾	威騰斯坦有限公司	info@wittenstein.tw	+886 3 287 0191
Türkiye	WITTENSTEIN Güç Aktarma Sistemleri Tic. Ltd. Şti.	info@wittenstein.com.tr	+90 216 709 21 23

© WITTENSTEIN alpha GmbH 2024

Сохраняется право внесения содержательных и технических изменений.

Содержание

1 О настоящей инструкции	3
1.1 Информационные символы и ссылки.....	3
1.2 Объем поставки.....	3
2 Техника безопасности	4
2.1 Соответствие продукта нормативным требованиям.....	4
2.1.1 Европейский союз (ЕС)	4
2.1.2 Великобритания (GB)	4
2.2 Персонал.....	5
2.3 Применение в соответствии с назначением	5
2.4 Предсказуемое неправильное использование	5
2.5 Общие указания по технике безопасности	6
2.6 Структура предупредительных указаний	6
2.6.1 Символы по технике безопасности	7
2.6.2 Сигнальные слова	7
3 Описание редуктора	8
3.1 Обзор компонентов редуктора	8
3.1.1 Исполнение со сквозными отверстиями.....	8
3.1.2 Исполнение с резьбовыми отверстиями	8
3.2 Фирменная табличка.....	9
3.3 Код для заказа	9
3.4 Размеры и технические характеристики	10
3.5 Указания по используемому смазочному материалу.....	10
3.6 Указания по типу защиты IP	10
4 Транспортировка и хранение	11
4.1 Упаковка.....	11
4.2 Транспортировка	11
4.2.1 Транспортировка редукторов до размера 063 включительно	11
4.2.2 Транспортировка редукторов начиная с размера 080.....	12
4.3 Хранение.....	12
5 Монтаж.....	13
5.1 Подготовка	13
5.2 Смонтировать двигатель на редукторе	14
5.3 Смонтировать редуктор на машине	17
5.3.1 Монтаж со сквозными отверстиями	17
5.3.2 Монтаж с пазовыми отверстиями.....	18
5.3.3 Монтаж с резьбовыми отверстиями.....	19
5.4 Монтаж на выходной стороне	19
5.4.1 Монтаж с обжимной муфтой.....	20
6 Пуск в эксплуатацию	21
7 Техобслуживание и утилизация	22
7.1 План техобслуживания	22
7.2 Работы по техобслуживанию	22
7.2.1 Осмотры	22
7.2.2 Проверка моментов затяжки.....	22
7.3 Пуск в работу после техобслуживания.....	23
7.4 Утилизация	23

8 Неполадки	24
9 Приложение	25
9.1 Указания по монтажу на машине	25
9.2 Указания по монтажу на машине	26
9.2.1 Данные по монтажу с резьбовыми отверстиями.....	26
9.2.2 Указания по монтажу со сквозными отверстиями.....	27
9.3 Указания по монтажу на выходной стороне.....	27
9.3.1 Монтаж на полом валу со шпонкой	28
9.4 Указания по пуску в эксплуатацию и работе	29
9.4.1 Направление отбора мощности.....	29
9.4.2 Непрерывный режим работы	29
9.5 Моменты затяжки для распространенных в общем машиностроении размеров резьбы	30
9.6 Заявление о соответствии.....	31

1 О настоящей инструкции

Настоящая инструкция по эксплуатации содержит необходимые сведения о безопасной работе редуктора.

Если к этой инструкции прилагаются дополнительные листы (например, для особых случаев применения), то действуют исключительно содержащиеся в них указания, имеющие приоритет над остальными.

Компания **WITTENSTEIN alpha GmbH** предоставляет данное руководство любому производственному предприятию по всему миру. Производитель данного продукта указан на шильдике (см. главу 3.2 "Фирменная табличка").

Эксплуатирующая организация обязана обеспечить, чтобы эта инструкция по эксплуатации была прочитана и усвоена всеми лицами, которым поручается монтаж, пусконаладка, эксплуатация и техобслуживание редуктора.

Хранить эту инструкцию в доступном месте у редуктора.

Во избежание травм и повреждений ознакомьте Ваших коллег, работающих вблизи машины, с **требованиями техники безопасности и предупредительными указаниями**.

Оригинальная инструкция написана на немецком языке, все остальные языковые версии являются переводами данной инструкции.

1.1 Информационные символы и ссылки

Используются следующие информационные символы:

- выполнение необходимых действий
- ⇒ последствия того или иного действия
- ① дополнительные сведения относительно действий

Ссылка указывает на номер раздела и заголовок необходимого подраздела (напр. 2.3 "Применение в соответствии с назначением").

Ссылка на таблицу указывает на номер таблицы (напр. таблица "Табл-15").

1.2 Объем поставки

- Проверить по транспортной накладной комплектность поставки.
- ① О недостающих узлах и деталях либо повреждениях незамедлительно сообщать экспедитору, страховой компании или на фирму **WITTENSTEIN alpha GmbH**.

2 Техника безопасности

Данная инструкция по эксплуатации, в особенности требования техники безопасности и предупредительные указания, а также действующие на месте правила и предписания подлежат соблюдению всеми лицами, работающими с редуктором.

Особо строгому соблюдению подлежат следующие требования:

- Соблюдать требования по транспортировке и хранению.
- Используйте редуктор исключительно по назначению.
- Проводить работы по техобслуживанию и ремонту с соблюдением предписанных интервалов посредством квалифицированного персонала.
- Монтаж, демонтаж и эксплуатация редуктора всегда должны осуществляться квалифицированным образом (например, тестовый прогон только после надежного монтажа).
- Производитель оборудования верхнего уровня устанавливает при необходимости согласно своей оценке рисков защитные и предохранительные приспособления с целью защиты пользователя от остаточных рисков при работе редуктора. Эксплуатируйте редуктор только в том случае, если такие защитные и предохранительные приспособления находятся в исправном состоянии и активированы.
- Используйте редуктор только с надлежащим смазочным материалом (тип и количество).
- Избегайте сильного загрязнения редуктора.
- Выполнять изменения или модификации исключительно с однозначного письменного разрешения **WITTENSTEIN alpha GmbH**.

Ответственность за травмы, материальный ущерб или иные претензии, возникающие в результате несоблюдения данных минимальных требований, несет исключительно эксплуатационник.

Помимо приведенных в данной Инструкции по эксплуатации указаний по технике безопасности, соблюдению подлежат действительные законодательные и иные правила и предписания по предупреждению несчастных случаев (например, средства индивидуальной защиты) и охране окружающей среды.

2.1 Соответствие продукта нормативным требованиям

2.1.1 Европейский союз (EC)

Безопасность машин и оборудования

К редуктору применимы положения Директивы 2006/42/ЕС о машинах и механизмах. Согласно Директиве ЕС о машинах и механизмах редуктор не является комплектной машиной и потому не имеет маркировки CE в соответствии с данной директивой.

Вводить некомплектную машину в эксплуатацию разрешено только после того, как будет подтверждено, что машина, в которую встраивается данная некомплектная машина, соответствует предписаниям Директивы ЕС о машинах и механизмах.

Декларацию о соответствии компонентов данного редуктора см. в гл. 9 "Приложение".

2.1.2 Великобритания (GB)

Безопасность машин и оборудования

К редуктору применимы положения Постановления S.I. 2008 No. 1597, Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008. Согласно Постановлению о безопасности машин и механизмов, редуктор не является комплектной машиной и потому не имеет маркировки UKCA в соответствии с данным постановлением.

Вводить некомплектную машину в эксплуатацию разрешено только после того, как будет подтверждено, что машина, в которую встраивается данная некомплектная машина, соответствует предписаниям Постановления о безопасности машин и механизмов.

Декларацию о соответствии компонентов данного редуктора см. в гл. 9 "Приложение".

2.2 Персонал

К работам на редукторе допускается только квалифицированный персонал, который прочел и усвоил данную инструкцию. Квалифицированный персонал на основании своей профессиональной подготовки и опыта должен уметь оценить порученную ему работу, распознать опасности и предупредить их.

2.3 Применение в соответствии с назначением

Редуктор служит для преобразования крутящего момента и частоты вращения. Он предназначен для промышленного использования.

Редуктор не рассчитан на использование во взрывоопасных зонах.

В зонах соприкосновения с продукцией на предприятиях пищевой, фармацевтической или косметической промышленности редуктор разрешается использовать только рядом с зоной обработки продукции или под ней.

- При непосредственном применении в зоне обработки пищевой продукции необходимо предусмотреть герметичную оболочку редуктора, а также произвести оценку рисков с точки зрения гигиены (согл. DIN EN 1672-2).

Случаи иного размещения и отклонения от монтажного положения в зависимости от конкретного продукта описаны в главе 3 "Описание редуктора".

Редуктор изготовлен в соответствии с современным уровнем техники и отвечает общепризнанным требованиям по технике безопасности.

- Во избежание опасности для пользователей и повреждения машины редуктор разрешается использовать исключительно в соответствии с назначением и только в безупречном с точки зрения техники безопасности состоянии.
- При обнаружении изменений в рабочих характеристиках незамедлительно проверьте редуктор согласно указаниям в главе 8 "Неполадки".
- Перед началом работ ознакомьтесь с общими указаниями по технике безопасности (см. главу 2.5 "Общие указания по технике безопасности").

Редуктор предназначен для монтажа на двигатели, которые:

- соответствуют конструкции B5
(При отклонениях свяжитесь с нашим сервисным отделом [технической службой]).
- имеют допустимое отклонение по радиальному и торцовому биению согл. DIN 50347.
- имеют цилиндрический конец вала с классом допусков h6 - k6.
 - ① Начиная с диаметра вала двигателя 55 мм допустим также m6.

Резьбовые соединения между редуктором и навесными узлами, например моторами, должны быть рассчитаны, сконструированы, смонтированы и проверены в соответствии с существующим уровнем техники. В частности, следует ориентироваться на Руководящие указания Союза немецких инженеров VDI 2862 лист 2 и VDI 2230.

① Рекомендуемые нами моменты затяжки приведены в разделе 9 "Приложение".

Подкладные шайбы можно использовать вопреки рекомендациям в разделе 5 "Монтаж", если опорая площадка болта создает слишком низкое поверхностное давление.

① Твердость подкладной шайбы должна соответствовать классу прочности болта.

① Учитывать подкладную шайбу при расчете болтов
(разделительные швы, дополнительная просадка, поверхностное давление под головкой болта и под шайбой).

2.4 Предсказуемое неправильное использование

Любое применение запрещается, если оно

- противоречит требованиям, приведенным в главе 2.3 "Применение в соответствии с назначением",
- выходит за рамки допустимых технических характеристик, например по оборотам, силовым и моментным нагрузкам, температуре, сроку службы)
(см. также раздел 3.4 "Размеры и технические характеристики").

2.5 Общие указания по технике безопасности

Но и при использовании редуктора по назначению существуют остаточные риски.

Вращающиеся узлы могут стать причиной тяжелых травм:

- перед вводом в эксплуатацию убирайте с редуктора все посторонние предметы, незакрепленные узлы (например, шпонки) и инструменты в целях предотвращения опасности их разбрасывания.
- При работе редуктора находитесь на достаточном удалении от подвижных деталей машины.
- При выполнении работ по монтажу и техническому обслуживанию примите меры, предотвращающие возможность включения машины верхнего уровня и нежелательных перемещений (например, неконтролируемое опускание подъемных осей).

Горячий редуктор может стать причиной серьезных ожогов:

- Касайтесь горячего редуктора только в защитных рукавицах.

Акустическая эмиссия может стать причиной поражения слуха. Уровень постоянного звукового давления может варьироваться в зависимости от типа продукта и типоразмера редуктора:

- ① Данные по вашему редуктору можно найти в соответствующих технических характеристиках специальной клиентской версии (X093-D...), в онлайновом каталоге www.wittenstein-alpha.de или обратившись в наш сервисный отдел / отдел продаж.
- Для мероприятий по защите от шумов учитывайте общий уровень звукового давления машины.

Незатянутые или перетянутые резьбовые соединения могут быть причиной повреждений редуктора:

- Все резьбовые соединения, для которых указаны моменты затяжки, следует монтировать и проверять с помощью калиброванного динамометрического ключа.


Растворители и смазки являются горючими материалами, могут вызывать кожные раздражения, загрязнять землю и воду:

- В случае пожара: запрещается использовать водную струю в качестве средства огнетушения.
① Подходящими средствами тушения являются огнегасящие порошки, пена, мелкодисперсная вода и углекислый газ. Соблюдайте указания по технике безопасности изготовителей смазочных материалов (см. главу 3.5 "Указания по используемому смазочному материалу").
- Используйте защитные рукавицы для предотвращения прямого контакта растворителей и смазок с кожей.
- Применяйте и утилизируйте растворители и смазки надлежащим образом.

Применение **поврежденного редуктора** может стать причиной несчастных случаев с риском получения травм:

- Сразу же выведите редуктор из эксплуатации, если он перегружен в результате ошибки в управлении или аварийного отказа (см. главу 2.4 "Предсказуемое неправильное использование").
- Замените поврежденный редуктор, даже при отсутствии внешних повреждений.

2.6 Структура предупредительных указаний



Предупредительные указания связаны с определенными ситуациями. Они даются именно там, где описываются работы, при выполнении которых могут возникнуть опасности.

Предупредительные указания в данной инструкции имеют следующую структуру:

A = Символ по технике безопасности (см. раздел 2.6.1 "Символы по технике безопасности")

B = Сигнальное слово (см. раздел 2.6.2 "Сигнальные слова")

C = Вид и последствие опасности

D = Предупреждение опасности

2.6.1 Символы по технике безопасности

Чтобы указать на опасности, запреты и важные сведения, используются следующие символы по технике безопасности:



Общая опасность



Горячие поверхности



Висящий груз



Затягивание



Охрана окружающей среды



Информация

2.6.2 Сигнальные слова

Чтобы указать на опасности, запреты и важные сведения, используются следующие сигнальные слова:

⚠ ОПАСНОСТЬ

Это сигнальное слово указывает на непосредственно грозящую опасность, следствием которой могут быть тяжелые травмы, возможно смертельные.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Это сигнальное слово указывает на возможно грозящую опасность, следствием которой могут быть тяжелые травмы, возможно смертельные.

⚠ ВНИМАНИЕ

Это сигнальное слово указывает на возможно грозящую опасность, следствием которой могут быть легкие или тяжелые травмы.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Это сигнальное слово указывает на возможно грозящую опасность, следствием которой может быть материальный ущерб.

Указание без сигнального слова указывает на рекомендации по использованию или особо важные сведения по обращению с редуктором.

Описание редуктора

3 Описание редуктора

Изделие представляет собой одно- или многоступенчатый червячный серворедуктор с малым угловым люфтом, который можно использовать в любом монтажном положении.

Соединение с различными двигателями производится с помощью переходной плиты и при необходимости переходной втулки.

Этот редуктор обладает встроенным термическим компенсатором удлинения, который компенсирует удлинение вала двигателя при нагревании.

3.1 Обзор компонентов редуктора

		Компоненты редуктора
	E	Корпус редуктора
	Q	Выходной вал / Выходной фланец
	Q5	Для индексного штифта для механического приведения в исходное положение редуктора /варианта применения.
	B	Переходная плита

Tbl-1: Обзор компонентов редуктора VT⁺ / VS⁺ / NVH / CVS

3.1.1 Исполнение со сквозными отверстиями

		Компоненты редуктора
	M	Сквозные отверстия (см. главу 5.3.1 "Монтаж со сквозными отверстиями")

Tbl-2: Исполнение со сквозными отверстиями

3.1.2 Исполнение с резьбовыми отверстиями

		Компоненты редуктора
	E ₃	Поверхность корпуса (Корпус редуктора)
	M	Резьбовые отверстия (см. главу 5.3.3 "Монтаж с резьбовыми отверстиями")

Tbl-3: Исполнение с резьбовыми отверстиями

		Компоненты редуктора VT ⁺ / VS ⁺
	M	Резьбовые отверстия (см. главу 5.3.3 "Монтаж с резьбовыми отверстиями")

Tbl-4: Исполнение с резьбовыми отверстиями


3.2 Фирменная табличка

Шильдик закреплен или выгравирован на корпусе редуктора или приводном фланце.

		Обозначение
	A	Код для заказа (см. раздел 3.3 "Код для заказа")
	B	Передаточное отношение i
	C	№ материала заказчика (опция)
	D	Серийный №
	E	Смазочный материал
	F	Дата изготовления
	G	Код DataMatrix (доступ к порталу WITTENSTEN Service Portal)
	H	Код (идентификация и вход на портал WITTENSTEN Service Portal)

Tbl-5: Фирменная табличка (как пример)

3.3 Код для заказа



* Дополнительную информацию о направлении отбора мощности см. в гл. 9.4.1 "Направление отбора мощности".

Дополнительная информация приведена в нашем каталоге или на сайте www.wittenstein-alpha.de.

3.4 Размеры и технические характеристики

Размеры, максимально допустимые значения числа оборотов и крутящих моментов, а также данные по срокам службы приведены

- в нашем каталоге,
- на сайте www.wittenstein-alpha.de,
- в программе **sumex®**,
- в соответствующих технических характеристиках специальной клиентской версии (X093-D...).

① Необходимо связаться с нашим сервисным отделом, если редуктор старше одного года. В этом случае Вы получите актуальные технические характеристики.

3.5 Указания по используемому смазочному материалу



Все редукторы заполнены на заводе синтетическим редукторным маслом (полигликоль) либо смазкой для высоких нагрузок на весь срок службы (см. фирменную табличку). Все подшипники двигателя снабжены смазкой на весь срок службы.

3.6 Указания по типу защиты IP



Эти изделия соответствуют классу защиты по каталогу в соответствии с EN 60529. За исключением специальных исполнений они не обладают защитой от коррозии, поэтому должны эксплуатироваться в чистом, сухом окружении, очищенном от пыли. Попадание влаги в области привода не допускается. В этом случае рекомендуется применение дополнительных мер защиты или альтернативных изделий.

4 Транспортировка и хранение

4.1 Упаковка

Редуктор поставляется упакованным в пленку и картон.

- Утилизацию либо уничтожение упаковочных материалов выполнять в специально отведенных местах. Выполнять действующие в стране предписания по утилизации.

4.2 Транспортировка

	▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Висящие грузы могут упасть и причинить тяжелые травмы, возможно смертельные. <ul style="list-style-type: none"> • Нахождение и работа под висящим грузом запрещена. • Закрепить редуктор перед транспортировкой при помощи подходящих крепежных средств (например, ремней).
	УВЕДОМЛЕНИЕ Резкие удары, например, вследствие падения или резкого опускания могут вызвать поломку редуктора. <ul style="list-style-type: none"> • Применять подъемники и такелаж только достаточной грузоподъемности. • Не превышать допускаемую грузоподъемность подъемника. • Опускать редуктор следует медленно. <p>Действительно только для редуктора VT⁺: Данный полый вал не подходит для передачи усилия. Возможно возникновение деформаций или негерметичностей.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Закрепляйте грузозахватные приспособления (например, петли) только с наружной стороны корпуса. • Ни в коем случае не поднимайте редуктор за отверстия в полом вале.

В таблице "Tbl-6" указаны данные по максимальной массе редукторов. В зависимости от исполнения действительная масса редуктора может быть значительно меньше приведенной.


Типоразмер редуктора V...	040	050	063	080	100
Макс. масса [kg]	5,6	9,7	16,7	35,5	64,6
Типоразмер редуктора NV... / CV...	040	050	063	080	100
Макс. масса [kg]	5,6	8,7	13,7	-	-

Tbl-6: Макс. масса [kg]

4.2.1 Транспортировка редукторов до размера 063 включительно

Для транспортировки редуктора какой-либо специальный транспорт не предписывается.

4.2.2 Транспортировка редукторов начиная с размера 080



Для редукторов размера 080 рекомендуется использование подъемных приспособлений.

В резьбовые отверстия [M] в корпус редуктора можно вкручивать рым-болты (например, согласно DIN 580). Рым-болты (не менее 2 шт.) позволяют надежно крепить редуктор к подъемным приспособлениям.

ⓘ Данные о резьбовых отверстиях можно найти в главе 9.2 "Указания по монтажу на машине".

4.3 Хранение

Хранить редуктор в горизонтальном положении, в сухом месте, при температуре от 0 °C до +40 °C в оригинальной упаковке. Хранить редуктор не дольше 2 лет. В случае отклонений от описанных условий связаться с нашим сервисным отделом.

Для складской логистики рекомендуется принцип "first in - first out" (первым поступил, первым отпущен).

5 Монтаж

- Перед началом работ ознакомьтесь с общими указаниями по технике безопасности (см. раздел 2.5 "Общие указания по технике безопасности").
- Со всеми вопросами относительно правильного монтажа обращайтесь в наш сервисный отдел.

5.1 Подготовка

УВЕДОМЛЕНИЕ	
	<p>Струя сжатого воздуха может повредить уплотнения редуктора.</p> <ul style="list-style-type: none"> Не пользоваться сжатым воздухом для чистки редуктора. <p>Впрыскиваемое напрямую чистящее средство может изменить коэффициент трения на зажимной втулке.</p> <ul style="list-style-type: none"> Чистящее средство сначала прыскать на салфетку, которой затем протереть зажимную втулку. <p>Эксплуатация без переходной плиты может привести к повреждениям.</p> <ul style="list-style-type: none"> Монтаж собственной переходной плиты или ее замена допустимы только согласно указаниям WITTENSTEIN alpha GmbH. Для этого Вы получите в нашем сервисном отделе руководство по демонтажу. Эксплуатация без переходной плиты запрещена.
	<p>В редких случаях на входе можно наблюдать выпотевание (нерегулярное выделение небольшого количества смазки). К редукторам класса Hygienic Design это не относится.</p> <p>Для оптимизации уплотнения места соединения двигателя и редуктора рекомендуем при необходимости поверхности между</p> <ul style="list-style-type: none"> - переходной плитой и корпусом привода (редуктором), а также - переходной плитой и двигателем <p>герметизировать уплотнительной пастой для поверхностей (напр., Loctite® 573 или 574).</p> <p>① Дополнительные указания представлены в отдельных руководствах «Замена переходной плиты» (№ документа 2022-D063062) и «Переходная плита с уплотнительным kleem» (№ документа 2098-D021746). инструкции можно получить по запросу в нашем отделе продаж / сервисного обслуживания. При обращении всегда указывайте серийный номер.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> Убедитесь, что двигатель соответствует заданным требованиям, приведенным в главе 2.3 "Применение в соответствии с назначением". Выберите болты для крепления двигателя к переходной плате в соответствии с требованиями производителя двигателя. При этом следует учитывать минимальную глубину ввинчивания в зависимости от класса прочности (см. таблицу "Tbl-7").

Класс прочности винтов для крепления двигателей	8.8	10.9	Ax-70	Ax-80
Минимальная глубина ввертывания	1,5 x d	1,8 x d	1,5 x d (*)	


d = Диаметр винта

(*) Используйте только инструмент, пригодный для применения с нержавеющей сталью.
Действительно только для продуктов класса **Hygienic Design**: Используйте подходящие уплотнения головки болта.

Tbl-7: Минимальная глубина ввинчивания для крепления двигателя к переходной плате

- Очистите / обезжирьте и просушите перечисленные далее компоненты, используя чистую безворсовую ткань и жирорастворяющее неагрессивное чистящее средство:
 - все поверхности прилегания к соседним деталям;
 - центровочный блок;
 - вал двигателя;
 - внутренний диаметр зажимной втулки;
 - переходную втулку изнутри и снаружи.
- Высушите все поверхности прилегания к соседним деталям для соблюдения правильного коэффициента трения резьбовых соединений.
- Дополнительно проверьте поверхности прилегания на отсутствие дефектов и инородных тел.
- Убедитесь, что остатки антакоррозионного средства удалены со всех прилегающих деталей.

5.2 Смонтировать двигатель на редукторе



① Только для варианта редуктора "Версия с входным валом" с приводным валом [O] **не предусмотрен** монтаж с двигателем. Приводной вал дает возможность, например, приводить редуктор в движение напрямую через ременный шкив. Для всех редукторов, **предусматривающих** монтаж с двигателем, действительна следующая информация:


- Необходимо соблюдать данные и указания по технике безопасности изготовителя двигателя.
- Соблюдать указания по технике безопасности и рабочие указания для используемой монтажной пасты-фиксатора.

Применимо только к устойчивым к коррозии редукторам и редукторам класса Hygienic Design

- Перед монтажом двигателя выровняйте поверхность его прилегания к редуктору.
- Для **устойчивых к коррозии** редукторов используйте клей-герметик (например, Loctite® 573) в целях предотвращения проникновения инородных сред.
- Для редукторов класса **Hygienic Design** уложите подходящее уплотнительное кольцо между переходной плитой и двигателем в целях предотвращения проникновения инородных сред.


① Компания **WITTENSTEIN alpha GmbH** дополнительно предлагает соответствующую уплотнительную пластину. Дальнейшие указания см. в отдельном руководстве «Монтаж уплотнительной пластины» (№ док. 2098-D038000).

Руководство доступно в разделе загрузок на нашем веб-сайте www.wittenstein-alpha.de.



Значение момента затяжки [TA] зажимного винта [H] указано на зажимной втулке [C].

- ① Значение момента затяжки указано в разделе 9.1 "Указания по монтажу на машине".



- Монтаж с двигателем по возможности производить в вертикальном положении.
- Выкрутите запорный болт / штифт с резьбой / заглушку [A] из монтажного отверстия в переходной плите [B].
- Прокручивайте зажимную втулку [C], до тех пор пока через монтажное отверстие не откроется доступ к зажимному винту [H].
- Отверните зажимной винт [H] в зажимной втулке [C] на один оборот.
- Вставьте вал двигателя в зажимную втулку редуктора [E].
- ① Вал двигателя должен входить легко. В противном случае увеличьте расстояние с помощью зажимного винта.

- ① Если зажимной винт [H₁] слишком отвернут или снят, то зажимное кольцо [I] может проворачиваться на зажимной втулке. Выставить зажимной винт [H₁] так, чтобы он вошел в паз зажимной втулки (см. Табл. "Tbl-8").
- ① При определенных значениях диаметра вала двигателя и различных целях применения следует дополнительно установить шлицеванную переходную втулку.
- ① При исполнении с **зажимным винтом, не по центру** [H₁]:
Шлицы переходной втулки (при наличии) и зажимная втулка должны встать в линию со шпоночным пазом (при наличии) на валу двигателя, см. таблицу "Tbl-8".
- При исполнении с **зажимным винтом, по центру** [H₂]:
Шлицы переходной втулки (при наличии) и зажимная втулка должны встать в линию со шпоночным пазом (при наличии) на валу двигателя и находится под углом 90° по отношению к зажимному винту, см. таблицу "Tbl-8".
- ① Не допускайте зазора между двигателем [D] и переходной плитой [B].

		Обозначение
		H ₁ Зажимной винт, не по центру H ₂ Зажимной винт, по центру I Зажимное кольцо J Переходная втулка K Вал двигателя со шпоночным пазом L Вал двигателя со шпонкой L ₁ Шпонка

Tbl-8: Расположение вала двигателя, зажимного винта и переходной втулки

- Нанесите на эти четыре болта [F] пасту-фиксатор для резьбовых соединений (например, Loctite® 243).
- Закрепить двигатель [D] четырьмя винтами на переходной плите [B]. Равномерно с нарастающим моментом затянуть винты крест на крест.
- Затяните зажимной винт [H] в зажимной втулке [C].
 - ① Значение момента затяжки указано в разделе 9.1 "Указания по монтажу на машине".
- В исполнении указанного вида выполните следующее.
 - С заглушкой: вдавите заглушку до упора в переходную плиту [B].
 - С запорным болтом [A₁]: вкрутите его в переходную плиту [B].
 - С запорным болтом с уплотнением головки [A₂] (только Hygienic Design): вкрутите его в переходную плиту [B].
 - Со штифтом с резьбой [A₃]: вкрутите штифт с резьбой в переходную плиту [B] заподлицо.
- ① Размеры болтов и предписанный момент затяжки указаны в таблице "Tbl-9".

[A]		Размер под ключ [мм]	Момент затяжки [Нм]							
			3	5	6	8	10	12	13	17
A ₁		Запорный болт	—	10	—	35	50	70	—	—
A ₂		Запорный болт с уплотнением головки (только Hygienic Design)	—	—	—	—	3	—	5	5,5
A ₃		Штифт с резьбой	1,5	3	3	6	—	—	—	—

Tbl-9: Моменты затяжки запорного болта / штифта с резьбой

5.3 Смонтировать редуктор на машине


- Соблюдать указания по технике безопасности и рабочие указания для используемой монтажной пасты-фиксатора.

- Центрируйте редуктор на станине станка.
- Нанесите на крепежные винты монтажную пасту-фиксатор для резьбы (например, Loctite® 243).
- ① Устанавливайте редуктор таким образом, чтобы можно было прочесть шильдик.
- ① Предписываемые размеры крепежа и моменты затяжки указаны в разделе 9.2 "Указания по монтажу на машине".
- ① Если редуктор оснащен переходной плитой с жидкостным охлаждением, то действует отдельная инструкция «Переходная плита с охлаждением» (№ док. 2022-D063351). Инструкцию Вы получите по запросу в нашем отделе продаж / сервисном отделе. Всегда при обращении следует указывать серийный номер.
- ① Рекомендуем использовать посадку с зазором между монтажным фланцем и центровочным фланцем редуктора. Монтажный фланец должен иметь допуск не ниже H7.


Только для **Hygienic Design**:

- ① устанавливайте редуктор таким образом, чтобы запорный болт был обращен вниз. Это облегчает очистку.
- ① Компания **WITTENSTEIN alpha GmbH** предлагает соответствующие монтажные комплекты (Mounting Kit). См. отдельное руководство «Информационный листок Hygienic Design, Mounting Kit» (№ док. 2022-D062618). Инструкцию Вы получите по запросу в нашем отделе продаж / сервисном отделе. Всегда при обращении следует указывать серийный номер.

5.3.1 Монтаж со сквозными отверстиями




- ① Если редуктор оснащен задней центровкой для монтажа на устройстве со стороны двигателя [M], дополнительные указания можно найти в отдельной инструкции "Посадка с задней стороны фланца для монтажа со стороны двигателя" (док.-№: 2022-D063062). Инструкцию Вы получите по запросу в нашем отделе продаж / сервисном отделе. Всегда при обращении следует указывать серийный номер.



- ① Рекомендуется отказаться от использования подкладных шайб, если площадка прилегания болта создает достаточное поверхностное давление.
- Закрепить редуктор на машине крепежными винтами, пропущенными через сквозные отверстия [M].

5.3.2 Монтаж с пазовыми отверстиями

- Для крепления редуктора на устройстве используйте только входящие в комплект поставки прокладные шайбы (см. главу 9.2 "Указания по монтажу на машине").




В качестве опции редуктор может быть оснащен выходной зубчатой шестерней [P₁]. Зазор зубчатого зацепления между выходной зубчатой шестерней и зубчатой рейкой /сопряженным зубчатым колесом можно отрегулировать с помощью пазовых отверстий [M] и боковых направляющих. Дополнительное регулирующее устройство больше не требуется.

- ① Подробная информация о конструкции сопряжения редуктора предоставляется по запросу.
- ① Дальнейшие указания для правильной настройки зазора зубчатого зацепления можно найти в инструкции «Реечно-шестереночная система alpha» (№ док. 2022–D001333). Инструкцию Вы получите по запросу в нашем отделе продаж / сервисном отделе. Всегда при обращении следует указывать серийный номер.


Редуктор разрешается приводить в действие без мотора (например, рулевым колесом), чтобы настроить / выровнять выходную зубчатую шестерню на зубчатой рейке.

- Следить за тем, чтобы зажимная втулка при этом **ни в коем случае** не перекашивалась / сгибалась.



- Установите прокладочные шайбы на крепежные винты.
- Закрепите редуктор на устройстве крепежными винтами, пропущенными через пазовые отверстия [M].


Фиксация штифтами монтированного и выровненного редуктора (опция)



В качестве опции на корпусе редуктора предусмотрены два отверстия [N] для его фиксации штифтами к машине. Зафиксировать редуктор на машине можно цилиндрическими штифтами.

- Просверлить отверстия под штифты на станине устройства в соответствии с отверстиями [N] на редукторе.
 - Развернуть все отверстия на соответствующий посадочный размер для цилиндрических штифтов.
- ① Данные по цилиндрическим штифтам см. в разделе 9.2 "Указания по монтажу на машине".
- Зафиксировать редуктор цилиндрическими штифтами.

5.3.3 Монтаж с резьбовыми отверстиями



- ① Рекомендуется отказаться от использования подкладных шайб, если площадка прилегания болта создает достаточное поверхностное давление.
- Закрепить редуктор на устройстве крепежными винтами через резьбовые отверстия [M].

5.4 Монтаж на выходной стороне

В зависимости от типа продукта имеются различные формы стороны отбора мощности:

- гладкий вал
- вал со шпонкой
- шлицевой вал (DIN 5480)
- вал под обжимную муфту / полый вал / полый вал под обжимную муфту / полый вал с фланцем
- фланец
- со смонтированной выходной зубчатой шестерней
- При монтаже на **вал под обжимную муфту / полый вал / полый вал под обжимную муфту** следуйте дальнейшим указаниям в главе 5.4.1 "Монтаж с обжимной муфтой".
- При монтаже на **фланец / полый вал с фланцем / полый вал со шпонкой** следуйте дальнейшим указаниям в главе 9.3 "Указания по монтажу на выходной стороне".
- Только для **устойчивых к коррозии** редукторов с **полым валом**: соблюдайте дополнительные указания по уплотнению, имеющиеся в главе 9.3 "Указания по монтажу на выходной стороне".



УВЕДОМЛЕНИЕ


Перекосы при монтаже могут вызвать поломку редуктора.

- Устанавливать дополнительные монтируемые узлы на выходной вал / фланец без приложения грубой силы.
- Не прибегать при монтаже к заколачиванию и забиванию!
- Пользоваться при монтаже только подходящим инструментом и оснасткой.
- При установке дополнительного монтируемого узла на выходной вал в натяг или на горячей посадке, проследить, чтобы не были превышены максимальные статические осевые усилия на подшипник на стороне отбора мощности (согласно разделу 9.3 "Указания по монтажу на выходной стороне").

Для редукторов класса **Hygienic Design** компания **WITTENSTEIN alpha GmbH** предлагает соответствующие монтажные комплекты (Mounting Kit). См. отдельное руководство «Информационный листок Hygienic Design, Mounting Kit» (№ док. 2022-D062618).

Инструкцию Вы получите по запросу в нашем отделе продаж / сервисном отделе. Всегда при обращении следует указывать серийный номер.

5.4.1 Монтаж с обжимной муфтой



Осевая фиксация вала под обжимную муфту / полого вала / полого вала под обжимную муфту [Q] на нагрузочном валу осуществляется при помощи соединения обжимной муфты. При заказе редуктора с обжимной муфтой [P] она поставляется уже установленной на полом валу.

- Соблюдать указания изготовителя при использовании другой обжимной муфты.
- ① Используя рекомендуемый размер посадки $h6$ для нагрузочного вала, этот вал необходимо насадить без усилия, но и без ощутимого зазора посадки. Необходимые размеры вала под обжимную муфту / полого вала / стыка полого вала приведены в каталоге (см. также главу 3.4 "Размеры и технические характеристики").
- ① Дальнейшие важные указания по обращению с обжимной муфтой приведены в отдельной инструкции "Обжимная муфта" (док.-№: 2022-D063039). Инструкцию Вы получите по запросу в нашем отделе продаж / сервисном отделе. Всегда при обращении следует указывать серийный номер.

6 Пуск в эксплуатацию

- Перед началом работ ознакомьтесь с общими указаниями по технике безопасности (см. раздел 2.5 "Общие указания по технике безопасности").

Ненадлежащая эксплуатация может привести к повреждению редуктора.

- Убедитесь, что
 - температура окружающей среды** находится в допустимом диапазоне (см. раздел 9.4 "Указания по пуску в эксплуатацию и работе") и
 - эксплуатационная температура** не превышает +90 °C.
- Предохранять от обледенения, которое может привести к повреждениям уплотнений.
- Эксплуатируйте редуктор только в чистой, беспыльной и сухой окружающей среде. В частности, не допускается попадание влаги в области привода. В этом случае рекомендуется применение дополнительных мер защиты или альтернативных изделий.
- Эксплуатировать редуктор только в пределах максимальных характеристик, см. раздел 3.4 "Размеры и технические характеристики". В иных условиях эксплуатации свяжитесь с нашим сервисным отделом.

При применении **обжимных муфт**, в том числе нержавеющих:

- используйте для очистки исключительно **не содержащие галогенидов** (в частности **не содержащие хлоридов**) чистящие средства.

Только для **устойчивых к коррозии** редукторов следует учесть:

- Эффект насоса работающего редуктора может привести к засасыванию чистящего средства в редуктор. Очистку редуктора разрешается проводить только в остановленном и смонтированном состоянии.
- Если редуктор окрашен, то перед очисткой необходимо подождать, пока он не остынет до температуры не выше +40 °C.
- Для предотвращения коррозии используйте только стандартные жирорастворяющие, но неагрессивные чистящие средства.
- Водяная струя, выходящая под высоким давлением, может повредить уплотнения и лакокрасочное покрытие редуктора и тем самым привести к утечке.
 - Никогда не направляйте струю воды прямо на уплотнения.
 - При необходимости устанавливайте перед уплотнениями отражающую пластину.

Действительно только для редукторов класса **Hygienic Design**:

- Эффект насоса работающего редуктора может привести к засасыванию чистящего средства в редуктор. Очистку редуктора разрешается проводить только в остановленном и смонтированном состоянии.
- Водяная струя высокого давления может повредить уплотнения редуктора, что может вызвать утечки.
 - Используйте струю воды с давлением **не более** 28 бар.
- Шероховатую поверхность невозможно очистить полностью.
 - Не допускайте появления царапин на редукторе.
 - Остатки сред необходимо удалять с уплотнения редуктора в течение 30 минут.
 - Очищайте редуктор по всему периметру (во всех местах).
 - Очищайте редуктор водой с температурой не выше 80 °C.
 - Используйте только методы очистки, описанные в главе 9.4 "Указания по пуску в эксплуатацию и работе".

Действительно только для **червячных сервоприводов**:

- При эксплуатации редуктора в **непрерывном режиме работы** обращайте внимание на дополнительные указания в главе 9.4 "Указания по пуску в эксплуатацию и работе".

7 Техобслуживание и утилизация

- Перед началом работ ознакомьтесь с общими указаниями по технике безопасности (см. раздел 2.5 "Общие указания по технике безопасности").

7.1 План техобслуживания

Работы по техобслуживанию	При пуске в эксплуатацию	Первый раз спустя 500 ч работы или 3 месяца	Каждые 3 месяца
Осмотры	X	X	X
Проверка моментов затяжки	X		


Tbl-10: План техобслуживания

7.2 Работы по техобслуживанию

7.2.1 Осмотры

- Внимательно проверяйте весь редуктор на отсутствие внешних повреждений.
- Уплотнения представляют собой быстроизнашивающиеся детали. Поэтому при осмотре редуктора также обращайте внимание на утечки.
 - ① Очищайте / обезжирайте и просушивайте уплотнения, используя чистую безворсовую ткань и жирорастворяющее неагрессивное чистящее средство. Минимизируйте механическое воздействие.
- ① В монтажном положении проверьте отсутствие на выходном валу / фланце скоплений посторонних сред (например, масла) или инородных частиц (например, стружки).
- Только для **устойчивых к коррозии** редукторов следует учесть: Проверяйте окрашенные покрытия и никелированные поверхности на повреждения и коррозию.
- Действительно только для редукторов класса **Hygienic Design**: Убедитесь в отсутствии повреждений, неровностей и коррозии на поверхностях.

7.2.2 Проверка моментов затяжки



- Проверить момент затяжки зажимного винта [H] в месте монтажа с двигателем. Если при проверке момента затяжки выяснится, что зажимной винт можно еще поворачивать, затянуть болт с предписанным моментом затяжки.
 - ① Значение момента затяжки указано в разделе 9.1 "Указания по монтажу на машине".

Резьбовые соединения между редуктором и навесными узлами, например моторами, должны быть рассчитаны, сконструированы, смонтированы и проверены в соответствии с существующим уровнем техники. В частности, следует ориентироваться на Руководящие указания Союза немецких инженеров VDI 2862 лист 2 и VDI 2230.

- ① Рекомендуемые нами моменты затяжки приведены в разделе 9 "Приложение". Подкладные шайбы можно использовать вопреки рекомендациям в разделе 5 "Монтаж", если опорая площадка болта создает слишком низкое поверхностное давление.
 - ① Твердость подкладной шайбы должна соответствовать классу прочности болта.
 - ① Учитывать подкладную шайбу при расчете болтов (разделительные швы, дополнительная просадка, поверхностное давление под головкой болта и под шайбой).

7.3 Пуск в работу после техобслуживания

- Очистите редуктор снаружи. При применении **обжимных муфт**, в том числе нержавеющих: используйте для очистки исключительно **не содержащие галогенидов** (в частности **не содержащие хлоридов**) чистящие средства.
- Восстановить все предохранительные устройства.
- Выполнить пробный пуск, прежде чем снова передать редуктор в эксплуатацию.

7.4 Утилизация

Дополнительные сведения по демонтажу и утилизации редуктора можно получить в нашем сервисном отделе.

- Утилизацию редуктора выполнять в специально отведенных местах.
 - ① Выполнять действующие в стране предписания по утилизации.

8 Неполадки


	<h2>УВЕДОМЛЕНИЕ</h2> <p>Изменения в поведении во время эксплуатации либо являются признаком уже существующего повреждения редуктора, либо могут вызвать повреждение редуктора.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Возобновление эксплуатации редуктора разрешается лишь после устранения причины неисправности.
	<p>Устранение неисправностей должно осуществляться только специально обученным персоналом.</p>

Ошибка	Возможная причина	Способ устранения
Повышенная рабочая температура	Этот редуктор не подходит для применения по назначению.	Проверьте технические данные.
	Редуктор нагревается от двигателя.	Проверьте схему включения двигателя. Обеспечьте достаточное охлаждение. Замените двигатель.
	Слишком высокая температура окружающей среды.	Обеспечьте достаточное охлаждение.
Повышенные шумы при работе	Перекос при монтаже двигателя	Обратитесь в наш отдел сервисного обслуживания.
	Повреждения подшипников	
	Поломка зубчатых деталей	
Утечка смазки	Выпотевание	Удалите выступившую смазку и продолжите наблюдение за редуктором. Вскоре выход смазки должен прекратиться.
	Негерметичности	Обратитесь в наш отдел сервисного обслуживания.

Tbl-11: Неполадки

9 Приложение

9.1 Указания по монтажу на машине

		Обозначение	
	H ₁	Зажимной винт, не по центру	

Tbl-12: Расположение вала двигателя, зажимного винта и переходной втулки

Момент затяжки для зажимного винта (H ₁)					
Код для заказа: xxxxxxxx-xxx-xxxxx-x(.)*x-xx (см. раздел 3.2 "Фирменная табличка")					
Ø зажимной втулки ¹⁾ [mm]	(.)* Буквенное обозначение	Размер под ключ [mm]	Момент затяжки [Nm]		
			Коаксиальный	Угол	
			Муфта “K” ²⁾	Зажимная втулка “S” ²⁾	
8	Z	2,5	2	—	—
9	A	2,5	2	—	—
11	B	3	4,1	—	4,1
14	C	4	9,5	8,5	9,5
16	D	5	14	14	—
19	E	5	14	14	14
24	G	6	35	35	35
28 ³⁾	H	5	14	—	—
28 ⁴⁾	H	6	—	35	—
32	I	8	79	69	—
38	K	8	79	69	79
48	M	10	135	86	135
55	N	10	135	—	—
60	O	14	330	—	—

¹⁾ Наличие определенных диаметров зажимных втулок указано в каталоге.

²⁾ Код для заказа:xxxx-xxx-xxxxx-xxx-x(.); Соединение с двигателем

³⁾ только для коаксиальных редукторов

⁴⁾ только для угловых редукторов

Tbl-13: Данные для зажимного винта, не по центру [H₁]

Приложение

9.2 Указания по монтажу на машине

9.2.1 Данные по монтажу с резьбовыми отверстиями

Типоразмер редуктора V-Drive	Кол-во х резьба х глубина ввинчивания [] x [мм] x [мм]	Момент затяжки [Нм] Класс прочности 8.8
	040	4 x M6 x 11,0
	050	4 x M8 x 13,5
	063	4 x M10 x 17,0
	080	4 x M12 x 19,5
	100	4 x M12 x 19,5
Для крепления оборудования необходимо использовать все резьбовые отверстия поверхности корпуса [E ₃].		

Tbl-14: Указания по монтажу на машине


Типоразмер редуктора VT ⁺	Кол-во х резьба х глубина ввинчивания [] x [мм] x [мм]	Момент затяжки [Нм] Класс прочности 10.9
	050	16 x M5 x 8,5
	063	16 x M5 x 8,5
	080	24 x M6 x 12,0
	100	24 x M8 x 15,5

Tbl-15: Указания по монтажу на машине VT⁺

Типоразмер редуктора VS ⁺	Кол-во х резьба х глубина ввинчивания [] x [мм] x [мм]	Момент затяжки [Нм] Класс прочности 10.9
	050	16 x M6 x 10,0
	063	16 x M8 x 13,0
	080	24 x M10 x 15,0
	100	24 x M12 x 23,0


Tbl-16: Указания по монтажу на машине VS⁺

9.2.2 Указания по монтажу со сквозными отверстиями

Типоразмер редуктора V-Drive	Размер винта / Класс прочности	Момент затяжки [Нм]
	040	M8 / 8.8
	050	M10 / 8.8
	063	M10 / 8.8
	080	M10 / 8.8
	100	M12 / 8.8

Tbl-17: Указания по монтажу на машине

9.3 Указания по монтажу на выходной стороне

Типоразмер редуктора VT ⁺	Центровая окружность Ø [мм]	Кол-во х резьба х глубина ввинчивания [] x [мм] x [мм]	Момент затяжки [Нм] Класс прочности 10.9	Индексное отверстие Ø *
	050	50	7 x M6 x 10	14
	063	63	11 x M6 x 12	14
	080	80	11 x M8 x 15	34
	100	125	11 x M10 x 20	67

Данный полый вал **не** подходит для передачи усилия. Возможно возникновение деформаций или негерметичностей.

① Кабели и жесткие детали должны направляться полым валом, однако не должны касаться внутреннего диаметра.

* Для индексного штифта для механического приведения в исходное положение редуктора / варианта применения.


Tbl-18: Резьба на выходном фланце VT⁺

Макс. допустимые статические осевые усилия; F _a max					
Тип продукта / Код для заказа		Типоразмер редуктора			
		040	050	063	80
VS⁺		—	10750	18500	31250
NVS		6500	10750	18500	—
CVS	CVSxxxx-xFx-xxxxxx-xxx-xx-x	2400	3000	4000	—
	CVSxxxx-xTx-xxxxxx-xxx-xx-x	6500	10750	18500	—
Максимально допустимые статические осевые усилия при статической надежности конструкции (s0) = 1,8 и радиальном усилии (Fr) = 0					

Tbl-19: Макс. допустимые статические осевые усилия

Дальнейшие важные указания по обращению с обжимной муфтой приведены в отдельной инструкции "Обжимная муфта" (док.-№: 2022-D063039). Инструкцию Вы получите по запросу в нашем отделе продаж / сервисном отделе. Всегда при обращении следует указывать серийный номер.

Только для устойчивых к коррозии редукторов:




В полом валу / полом валу под обжимную муфту нужно защищать незащищенные части [Q₃] от агрессивных сред.

- ① Мы рекомендуем уплотнение с обеих сторон при помощи уплотнительных колец круглого сечения из подходящего материала в области точного отверстия [Q₄] (размеры вала HG⁺, VH⁺, NVH и CVH см. в каталоге).
- Проверить прочность своего нагрузочного вала в области проходных отверстий уплотнительных колец круглого сечения.

9.3.1 Монтаж на полом валу со шпонкой

Конец вала (нагрузочного вала) машины должен быть оснащен призматической шпонкой согласно DIN 6885 часть 1, форма А, а с торцевой стороны иметь центровочный блок согласно DIN 332 форма DS (с резьбой).

	УВЕДОМЛЕНИЕ
	<p>Перекос валов может привести к повреждениям.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Проверьте полый и нагрузочный валы на предмет повреждений посадочных мест и кромок. При необходимости доработайте детали. ● Проследите за тем, чтобы полый и нагрузочный валы были соосны. ● Монтируйте полый вал на нагрузочный вал без применения силы. ● Не прибегайте при монтаже к запрессовке с усилием илиударами. <p>Загрязнение может сделать невозможной передачу крутящего момента.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Полностью очищайте и удаляйте смазку с нагрузочного и полого валов.
	<ul style="list-style-type: none"> ● Соблюдайте указания по технике безопасности и инструкции для используемой монтажной пасты-фиксатора.
	<p>① Защитите от фрикционной коррозии очищенные контактные поверхности соответствующей смазкой (напр., пастой ALTEMP Q фирмы Klüber Lubrication Deutschland SE & Co. KG).</p>



- ① Осевая фиксация редуктора на нагрузочном валу (A) достигается посредством концевой шайбы [V₁] и стопорного кольца [V₂].
- ① Если концевая шайба при демонтаже используется как отжимная, то длина установки [Q₂] нагрузочного вала [V] в полом вале [D] не должна превышать определенного значения. Максимальное значение длины установки см. таблицу "Tbl-20".

Типоразмер редуктора VH ⁺ , NVH, CVH	040	050	063	080	100
максимальная длина установки Q ₂ [мм]	64	77	89	119	159

Tbl-20: максимальное значение длины установки нагрузочного вала

9.4 Указания по пуску в эксплуатацию и работе

Температура окружающей среды		
Тип продукта	Мин. температура [°C]	Макс. температура [°C]
V-Drive	-15	+40

Tbl-21: Температура окружающей среды

9.4.1 Направление отбора мощности

Редуктор разрешается эксплуатировать только в монтажном положении, указанном при заказе.

- ① Монтажное положение указывается на фирменной табличке (см. главу 3.2 "Фирменная табличка").

Код для заказа: xxxxxxxx-xxx-xxxxx-xxx-xx-(.)* (см. раздел 3.2 "Фирменная табличка")		
(.)* Сторона отбора мощности		
A	B	
Вид подключения двигателя, отбор мощности слева 	Вид подключения двигателя, отбор мощности справа 	С двусторонним выходным валом


Tbl-22: Направление отбора мощности

9.4.2 Непрерывный режим работы

	При работе редуктора в непрерывном режиме (режим S1) рекомендуется использовать вентиляционный винт. <p>① Вентиляционный винт в объем поставки не входит. WITTENSTEIN alpha GmbH предлагает для этого подходящие вентиляционные винты (см. таблицу "Tbl-23"). Для заказа вентиляционного винта свяжитесь с нашей службой сбыта.</p>				
Типоразмер редуктора V-Drive	040		050	063	080
№ материала вентиляционного винта *	20070677	20071468 только для монтажного положения: 	20070677		
Размер резьбы	G1/4"	G3/8"	G1/4"		

* При определенных монтажных положениях дополнительно требуется поворотное резьбовое соединение (см. таблицу "Tbl-24").

Tbl-23: Вентиляционный винт

Типоразмер редуктора V-Drive	040	050	063	080	100
Материальный номер поворотного резьбового соединения только для монтажного положения:	20075254 	20074914 	20075254		
Размер резьбы	G1/4"	G3/8"	G1/4"	G1/4"	G1/4"

Tbl-24: Дополнительное поворотное резьбовое соединение

9.5 Моменты затяжки для распространенных в общем машиностроении размеров резьбы

Указанные моменты затяжки для установочных винтов и гаек являются расчетными значениями и основываются на следующих предпосылках.

- Расчет в соответствии с предписаниями VDI 2230 (Издание 11/2015)
- Коэффициент трения для резьбы и поверхностей прилегания $\mu = 0,10$
- Использование предела текучести 90 %
- Динамометрический инструмент типа II, класса A и D согласно ISO 6789

Значения регулировки — это округленные общепринятые величины делений шкалы или настройки.

- Точно выставить эти величины на шкале.

Класс прочности Винт / гайка	Момент затяжки [Нм] для резьбы												
	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M22	M24
8.8 / 8	1,15	2,64	5,2	9,0	21,5	42,5	73,5	118	180	258	362	495	625
10.9 / 10	1,68	3,88	7,6	13,2	32,0	62,5	108	173	264	368	520	700	890
12.9 / 12	1,97	4,55	9,0	15,4	37,5	73,5	126	202	310	430	605	820	1040

Tbl-25: Моменты затяжки для установочных винтов и гаек

9.6 Заявление о соответствии

**Einbauerklärung**

(Originaltext)

Wir WITTENSTEIN alpha GmbH
 Walter-Wittenstein-Straße 1
 97999 Iggersheim
 GERMANY

erklären als Hersteller, dass die unten bezeichnete unvollständige Maschine den nachfolgend aufgeführten Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen der Richtlinie 2006/42/EG Anhang I entspricht (siehe „Anhang zur Einbauerklärung“).

Bezeichnung: **Getriebe**

Ausführung: CP, CP Gen 2, CPK, CPS, CPSK, DP+, DPK+, KPG, PKF+, HDP, HDV, HG+, LK+, LPB, LPB+, LPBK+, LPK+, NP, NPK, NPL, NPLK, NPR, NPRK, NPS, NPSK, NPT, NPTK, RP+, RPC+, RPK+, SC+, SK, SK+, SP, SP+, SPC+, SPK, SPK+, TK+, TP, TP+, TPC+, TPK, TPK+, VDH+, VDS+, VDT+, VH+, VS+, VT+, CVH, CVS, NVH, NVS, VDHe, XP, XPC+, XPK+

Seriennummer: SN: 7386950, 7-8stellig fortlaufend

Einschlägige EG-Richtlinie: 2006/42/EG (Maschinen)

Angewandte harmonisierte Normen: EN 60529:1991 + A1:2000 + A2:2013
EN ISO 12100:2010Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: WITTENSTEIN alpha GmbH
(Adresse siehe oben)

Die speziellen technischen Unterlagen gemäß Anhang VII Teil B der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG wurden erstellt. Wir verpflichten uns, die speziellen technischen Unterlagen den einzelstaatlichen Stellen auf begründetes Verlangen innerhalb einer angemessenen Zeit in elektronischer Form zu übermitteln.

Die unvollständige Maschine darf erst dann in Betrieb genommen werden, wenn gegebenenfalls festgestellt wurde, dass die Maschine, in die die unvollständige Maschine eingebaut werden soll, den Bestimmungen der Maschinenrichtlinie entspricht.

Iggersheim, den 06.12.2022

Ort und Datum der Ausstellung

Norbert Pastoors, Geschäftsführer



Anhang zur Einbauerklärung

Liste der für das in der Einbauerklärung angegebene Produkt angewandten und eingehaltenen grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen für Konstruktion und Bau von Maschinen.

Kapitel	Bezeichnung	Nicht anwendbar	Eingehalten	Bemerkung
1.1.	Allgemeines			
1.1.1.	Begriffsbestimmungen		x	
1.1.2.	Grundsätze für die Integration der Sicherheit		x	
1.1.3.	Materialien und Produkte		x	
1.1.4.	Beleuchtung	x		
1.1.5.	Konstruktion der Maschine in Hinblick auf die Handhabung		x	
1.1.6.	Ergonomie	x		
1.1.7.	Bedienungsplätze	x		
1.1.8.	Sitze	x		
1.2.	Steuerungen und Befehleinrichtungen			
1.2.1.	Sicherheit und Zuverlässigkeit von Steuerungen	x		
1.2.2.	Stellteile	x		
1.2.3.	Ingangsetzen	x		
1.2.4.	Stillsetzen	x		
1.2.4.1.	Normales Stillsetzen	x		
1.2.4.2.	Betriebsbedingtes Stillsetzen	x		
1.2.4.3.	Stillsetzen im Notfall	x		
1.2.4.4.	Gesamtheit von Maschinen	x		
1.2.5.	Wahl der Steuerungs- oder Betriebsarten	x		
1.2.6.	Störung der Energieversorgung	x		
1.3.	Schutzmassnahmen gegen mechanische Gefährdungen			
1.3.1.	Verlust Standsicherheit		x	
1.3.2.	Bruchrisiko beim Betrieb		x	
1.3.3.	Risiken durch herabfallende oder herausgeschleuderte Gegenstände	x		
1.3.4.	Risiken durch Oberflächen, Ecken, Kanten		x	
1.3.5.	Risiken durch mehrfach kombinierte Maschinen	x		
1.3.6.	Risiken durch Änderung der Verwendungsbedingungen	x		
1.3.7.	Risiken durch bewegliche Teile	x		
1.3.8.	Wahl der Schutzeinrichtungen gegen Risiken durch bewegliche Teile	x		
1.3.8.1.	Bewegliche Teile der Kraftübertragung	x		



Kapitel	Bezeichnung	Nicht anwendbar	Eingehalten	Bemerkung
1.3.8.2.	Bewegliche Teile die am Arbeitsprozess beteiligt sind	x		
1.3.9.	Risiko unkontrollierter Bewegungen	x		
1.4.	Anforderungen an Schutzeinrichtungen			
1.4.1.	Allgemeine Anforderungen an Schutzeinrichtungen	x		
1.4.2.	Besondere Anforderungen an trennende Schutzeinrichtungen	x		
1.4.2.1.	Feststehende trennende Schutzeinrichtungen	x		
1.4.2.2.	Bewegliche trennende Schutzeinrichtungen mit Verriegelung	x		
1.4.2.3.	Zugangsbeschränkte verstellbare Schutzeinrichtungen	x		
1.4.3.	Besondere Anforderungen an nichttrennende Schutzeinrichtungen	x		
1.5.	Risiken durch sonstige Gefährdungen			
1.5.1.	Elektrische Energieversorgung	x		
1.5.2.	Statische Elektrizität		x	
1.5.3.	Nichtelektrische Energieversorgung	x		
1.5.4.	Montagefehler		x	
1.5.5.	Extreme Temperaturen		x	
1.5.6.	Brand	x		
1.5.7.	Explosion	x		
1.5.8.	Lärm		x	
1.5.9.	Vibration		x	
1.5.10.	Strahlung	x		
1.5.11.	Strahlung von außen	x		
1.5.12.	Laserstrahlung	x		
1.5.13.	Emission gefährlicher Werkstoffe und Substanzen		x	
1.5.14.	Risiko, in einer Maschine eingeschlossen zu werden	x		
1.5.15.	Ausrutsch, Stolper, Sturzrisiko	x		
1.5.16.	Blitzschlag	x		
1.6.	Instandhaltung			
1.6.1.	Wartung der Maschine		x	
1.6.2.	Zugang zu Bedienständen und den Eingriffspunkten für die Instandhaltung	x		
1.6.3.	Trennung von Energiequellen	x		
1.6.4.	Eingriffe des Bedienpersonals	x		
1.6.5.	Reinigung innenliegender Maschinenteile	x		
1.7.	Informationen			
1.7.1.	Informationen und Warnhinweise an der Maschine		x	



Kapitel	Bezeichnung	Nicht anwendbar	Eingehalten	Bemerkung
1.7.1.1.	Informationen und Informationseinrichtungen	x		
1.7.1.2.	Wärmeinrichtungen	x		
1.7.2.	Warnung vor Restrisiken		x	
1.7.3.	Kennzeichnung der Maschine		x	
1.7.4.	Betriebsanleitung		x	
1.7.4.1.	Allgemeine Grundsätze für die Abfassung einer Betriebsanleitung		x	
1.7.4.2.	Inhalt der Montageanleitung		x	
1.7.4.3.	Verkaufsprospekte		x	



Declaration of Incorporation

(Translation of original text)

We, WITTENSTEIN alpha GmbH
Walter-Wittenstein-Straße 1
97999 Igelsheim
GERMANY

hereby declare that the partly completed machinery designated below is in conformity with the safety and health protection requirements of Directive 2006/42/EC, Annex I (refer to "Appendix regarding the Declaration of Incorporation").

Description: Gearbox

Model: CP, CP Gen 2, CPK, CPS, CPSK, DP+, DPK+, KPG, PKF+, HDP, HDV, HG+, LK+, LPB, LPB+, LPBK+, LPK+, NP, NPK, NPL, NPLK, NPR, NPRK, NPS, NPSK, NPT, NPTK, RP+, RPC+, RPK+, SC+, SK, SK+, SP, SP+, SPC+, SPK, SPK+, TK+, TP, TP+, TPC+, TPK, TPK+, VDH+, VDS+, VDT+, VH+, VS+, VT+, CVH, CVS, NVH, NVS, VDHe, VDSe, XP, XPC+, XPK+

Serial number: SN: 7386950, consecutive number (7-8 digits)

Relevant EC Directive: 2006/42/EC (Machinery)

Applied harmonized standards: EN ISO 12100:2010
EN 60529:1991 + A1:2000 + A2:2013

The person authorized to compile technical documents: WITTENSTEIN alpha GmbH
(address see above)

The special technical documentation in accordance with appendix VII part B of directive 2006/42/EG have been created. We undertake to forward the special technical documentation to a reasoned request to the national authorities. We shall submit them by means of electronic data carrier.

The designated partly completed machinery must not be put into service until the final machinery into which it is to be incorporated has been declared in conformity with the provisions of this Directive.

Igersheim, 06.12.2022

City and date

Norbert Pastoors, Managing Director

Document No.: 1000117477

Rev.: 01



Appendix regarding the Declaration of Incorporation

List of the essential health and safety requirements applied and fulfilled for the product named in the Declaration of Incorporation.

Chapter	Designation	not applicable	fulfilled	remark
1.1.	General Remarks			
1.1.1.	Definitions		x	
1.1.2.	Principles of safety integration		x	
1.1.3.	Materials and products		x	
1.1.4.	Lighting	x		
1.1.5.	Design of machinery to facilitate its handling		x	
1.1.6.	Ergonomics	x		
1.1.7.	Operating positions	x		
1.1.8.	Seating	x		
1.2.	Control systems			
1.2.1.	Safety and reliability of control systems	x		
1.2.2.	Control devices	x		
1.2.3.	Starting	x		
1.2.4.	Stopping	x		
1.2.4.1.	Normal stop	x		
1.2.4.2.	Operational stop	x		
1.2.4.3.	Emergency stop	x		
1.2.4.4.	Assembly of machinery	x		
1.2.5.	Selection of control or operating modes	x		
1.2.6.	Failure of the power supply	x		
1.3.	Protection against mechanical hazards			
1.3.1.	Risk of loss of stability		x	
1.3.2.	Risk of break-up during operation		x	
1.3.3.	Risks due to falling or ejected objects	x		
1.3.4.	Risks due to surfaces, edges or angles		x	
1.3.5.	Risks related to combined machinery	x		
1.3.6.	Risks related to variations in operating conditions	x		
1.3.7.	Risks related to moving parts	x		
1.3.8.	Choice of protection against risks arising from moving parts	x		
1.3.8.1.	Moving transmission parts	x		
1.3.8.2.	Moving parts involved in the process	x		
1.3.9.	Risks of uncontrolled movements	x		



Chapter	Designation	not applicable	fulfilled	remark
1.4.	Required characteristics of guards and protective devices			
1.4.1.	General requirements	x		
1.4.2.	Special requirements for guards	x		
1.4.2.1.	Fixed guards	x		
1.4.2.2.	Interlocking movable guards	x		
1.4.2.3.	Adjustable guards restricting access	x		
1.4.3.	Special requirements for protective devices	x		
1.5.	Risks due to other hazards			
1.5.1.	Electricity supply	x		
1.5.2.	Static electricity		x	
1.5.3.	Energy supply other than electricity	x		
1.5.4.	Errors of fitting		x	
1.5.5.	Extreme temperatures		x	
1.5.6.	Fire	x		
1.5.7.	Explosion	x		
1.5.8.	Noise		x	
1.5.9.	Vibrations		x	
1.5.10.	Radiation	x		
1.5.11.	External radiation	x		
1.5.12.	Laser radiation	x		
1.5.13.	Emissions of hazardous materials and substances		x	
1.5.14.	Risk of being trapped in a machine	x		
1.5.15.	Risk of slipping, tripping or falling	x		
1.5.16.	Lightning	x		
1.6.	Maintenance			
1.6.1.	Machinery maintenance		x	
1.6.2.	Access to operating positions and servicing points	x		
1.6.3.	Isolation of energy sources	x		
1.6.4.	Operator intervention	x		
1.6.5.	Cleaning of internal parts	x		
1.7.	Information			
1.7.1.	Information and warnings on the machinery		x	
1.7.1.1.	Information and information devices	x		
1.7.1.2.	Warning devices	x		
1.7.2.	Warning of residual risks		x	
1.7.3.	Marking of machinery		x	



Chapter	Designation	not applicable	fulfilled	remark
1.7.4.	Instructions		x	
1.7.4.1.	General principles for the drafting of instructions		x	
1.7.4.2.	Contents of the instructions		x	
1.7.4.3.	Sales literature		x	



Declaration of Incorporation

(Translation of original text)

We, **WITTENSTEIN alpha GmbH**
 Walter-Wittenstein-Straße 1
 97999 Iggersheim
 GERMANY

with our authorized **WITTENSTEIN Ltd.**
 representative for GB, **Unit 3 The Glades, Festival Way**
ST1 5SQ Stoke on Trent, Staffordshire, GB

hereby declare that the partly completed machinery designated below is in conformity with the safety and health protection requirements of S.I. 2008:1597, Annex I (refer to "Appendix regarding the Declaration of Incorporation").

Description: **Gearbox**

Model: **CP, CP Gen 2, CPK, CPS, CPSK, DP+, DPK+, KPG, PKF+, HDP, HDV, HG+, LK+, LPB, LPB+, LPBK+, LPK+, NP, NPK, NPL, NPLK, NPR, NPRK, NPS, NPSK, NPT, NPTK, RP+, RPC+, RPK+, SC+, SK, SK+, SP, SP+, SPC+, SPK, SPK+, TK+, TP, TP+, TPC+, TPK, TPK+, VDH+, VDS+, VDT+, VH+, VS+, VT+, CVH, CVS, NVH, NVS, VDHe, XP, XPC+, XPK+**

Serial number: **SN: 7386950, consecutive number (7-8 digits)**

Relevant statutory instrument: **S.I. 2008:1597 Supply of Machinery (Safety) Regulations**

Applied designated standard: **EN ISO 12100:2010**

Additionally applied standard: **EN 60529:1991 + A1:2000 + A2:2013**

The person authorized to compile technical documents: **WITTENSTEIN alpha GmbH
 (address see above)**

The relevant technical documentation in accordance with the requirements of Annex VII (Part 7 of Schedule 2), part B have been created. We undertake to forward the special technical documentation to a reasoned request to the national authorities. We shall submit them by means of electronic data carrier.

The designated partly completed machinery must not be put into service until the final machinery into which it is to be incorporated has been declared in conformity with the provisions of this Directive.

Iggersheim, 06.12.2022

City and date



Norbert Pastoors, Managing Director



Appendix regarding the Declaration of Incorporation

List of the essential health and safety requirements applied and fulfilled for the product named in the Declaration of Incorporation.

Chapter	Designation	not applicable	fulfilled	remark
1.1.	General Remarks			
1.1.1.	Definitions		x	
1.1.2.	Principles of safety integration		x	
1.1.3.	Materials and products		x	
1.1.4.	Lighting	x		
1.1.5.	Design of machinery to facilitate its handling		x	
1.1.6.	Ergonomics	x		
1.1.7.	Operating positions	x		
1.1.8.	Seating	x		
1.2.	Control systems			
1.2.1.	Safety and reliability of control systems	x		
1.2.2.	Control devices	x		
1.2.3.	Starting	x		
1.2.4.	Stopping	x		
1.2.4.1.	Normal stop	x		
1.2.4.2.	Operational stop	x		
1.2.4.3.	Emergency stop	x		
1.2.4.4.	Assembly of machinery	x		
1.2.5.	Selection of control or operating modes	x		
1.2.6.	Failure of the power supply	x		
1.3.	Protection against mechanical hazards			
1.3.1.	Risk of loss of stability		x	
1.3.2.	Risk of break-up during operation		x	
1.3.3.	Risks due to falling or ejected objects	x		
1.3.4.	Risks due to surfaces, edges or angles		x	
1.3.5.	Risks related to combined machinery	x		
1.3.6.	Risks related to variations in operating conditions	x		
1.3.7.	Risks related to moving parts	x		
1.3.8.	Choice of protection against risks arising from moving parts	x		
1.3.8.1.	Moving transmission parts	x		
1.3.8.2.	Moving parts involved in the process	x		
1.3.9.	Risks of uncontrolled movements	x		



Chapter	Designation	not applicable	fulfilled	remark
1.4.	Required characteristics of guards and protective devices			
1.4.1.	General requirements	x		
1.4.2.	Special requirements for guards	x		
1.4.2.1.	Fixed guards	x		
1.4.2.2.	Interlocking movable guards	x		
1.4.2.3.	Adjustable guards restricting access	x		
1.4.3.	Special requirements for protective devices	x		
1.5.	Risks due to other hazards			
1.5.1.	Electricity supply	x		
1.5.2.	Static electricity		x	
1.5.3.	Energy supply other than electricity	x		
1.5.4.	Errors of fitting		x	
1.5.5.	Extreme temperatures		x	
1.5.6.	Fire	x		
1.5.7.	Explosion	x		
1.5.8.	Noise		x	
1.5.9.	Vibrations		x	
1.5.10.	Radiation	x		
1.5.11.	External radiation	x		
1.5.12.	Laser radiation	x		
1.5.13.	Emissions of hazardous materials and substances		x	
1.5.14.	Risk of being trapped in a machine	x		
1.5.15.	Risk of slipping, tripping or falling	x		
1.5.16.	Lightning	x		
1.6.	Maintenance			
1.6.1.	Machinery maintenance		x	
1.6.2.	Access to operating positions and servicing points	x		
1.6.3.	Isolation of energy sources	x		
1.6.4.	Operator intervention	x		
1.6.5.	Cleaning of internal parts	x		
1.7.	Information			
1.7.1.	Information and warnings on the machinery		x	
1.7.1.1.	Information and information devices	x		
1.7.1.2.	Warning devices	x		
1.7.2.	Warning of residual risks		x	
1.7.3.	Marking of machinery		x	



Chapter	Designation	not applicable	fulfilled	remark
1.7.4.	Instructions		x	
1.7.4.1.	General principles for the drafting of instructions		x	
1.7.4.2.	Contents of the instructions		x	
1.7.4.3.	Sales literature		x	

Архив редакций

Обновленная редакция	Дата	Комментарий	Раздел
01	22.03.2017	Новый вариант	Все
02	02.05.2017	Вентиляционный винт	6
03	15.11.2017	№ материала вентиляционного винта	6
04	06.12.2017	Моменты затяжки	9.1
05	08.01.2020	Схема расположения	Все
06	14.12.2020	Техническая документация	Обложка
07	26.09.2022	общее обновление, Соответствие продукта нормативным требованиям	Все 2
08	22.02.2024	Монтажное положение, Непрерывный режим работы Код для заказа	3, 9.2, 9.4 3.3



WITTENSTEIN alpha GmbH · Walter-Wittenstein-Straße 1 · 97999 Igelsheim · Germany
Tel. +49 7931 493-0 · info@wittenstein.de

WITTENSTEIN – в гармонии с будущим

www.wittenstein-alpha.de