

V-Drive Advanced / Value / Basic

VT⁺, VH⁺, VS⁺ / NVH, NVS / CVH, CVS

Documentación técnica



WITTENSTEIN alpha GmbH

Walter-Wittenstein-Straße 1
D-97999 Igersheim
Germany



Vídeo de montaje al motor

Servicio de atención al cliente

		✉)
Deutschland	WITTENSTEIN alpha GmbH	service@wittenstein.de	+49 7931 493-12900
Benelux	WITTENSTEIN BVBA	service@wittenstein.biz	+32 9 326 73 80
Brasil	WITTENSTEIN do Brasil	vendas@wittenstein.com.br	+55 15 3411 6454
中国	威腾斯坦（杭州）实业有限公司	service@wittenstein.cn	+86 571 8869 5856
Österreich	WITTENSTEIN GmbH	office@wittenstein.at	+43 2256 65632-0
Danmark	WITTENSTEIN AB	info@wittenstein.dk	+45 4027 4151
France	WITTENSTEIN sarl	info@wittenstein.fr	+33 134 17 90 95
Great Britain	WITTENSTEIN Ltd.	sales.uk@wittenstein.co.uk	+44 1782 286 427
Italia	WITTENSTEIN S.P.A.	customerservice@wittenstein.it	+39 02 241357-1
日本	ヴァイツテンシュタイン株式会社	sales@wittenstein.jp	+81-3-6680-2835
North America	WITTENSTEIN holding Corp.	technicalsupport@wittenstein-us.com	+1 630-540-5300
España	WITTENSTEIN S.L.U.	info@wittenstein.es	+34 93 479 1305
Sverige	WITTENSTEIN AB	info@wittenstein.se	+46 40-26 50 10
Schweiz	WITTENSTEIN AG Schweiz	sales@wittenstein.ch	+41 81 300 10 30
台湾	威騰斯坦有限公司	info@wittenstein.tw	+886 3 287 0191
Türkiye	WITTENSTEIN Güç Aktarma Sistemleri Tic. Ltd. Şti.	info@wittenstein.com.tr	+90 216 709 21 23

© WITTENSTEIN alpha GmbH 2024

Sujeto a modificaciones técnicas y de contenido sin previo aviso.

Tabla de contenidos

1	Acerca de este manual	3
1.1	Símbolos de información y referencias cruzadas	3
1.2	Volumen de suministro	3
2	Seguridad.....	4
2.1	Conformidad del producto.....	4
2.1.1	Unión Europea (UE)	4
2.1.2	Reino Unido (UK)	4
2.2	Personal.....	5
2.3	Uso conforme a la finalidad prevista	5
2.4	Uso incorrecto razonablemente previsible	5
2.5	Indicaciones generales de seguridad	6
2.6	Estructura de las señales de advertencia	6
2.6.1	Símbolos de seguridad.....	7
2.6.2	Palabras señalizadoras	7
3	Descripción del reductor	8
3.1	Sinopsis de componentes del reductor	8
3.1.1	Modelo con orificios pasantes	8
3.1.2	Modelo con orificios roscados	8
3.2	Placa identificativa	9
3.3	Código de pedido	9
3.4	Dimensiones y datos de prestaciones	10
3.5	Notas acerca del lubricante aplicado en fábrica	10
3.6	Indicaciones para el tipo de protección IP	10
4	Transporte y almacenamiento	11
4.1	Embalaje	11
4.2	Transporte.....	11
4.2.1	Transporte de reductores hasta un tamaño de 063 inclusive	11
4.2.2	Transporte de reductores a partir del tamaño 080	12
4.3	Almacenamiento	12
5	Montaje.....	13
5.1	Preparativos	13
5.2	Montaje del motor en el reductor	14
5.3	Montar el reductor en una máquina	17
5.3.1	Montaje con agujeros pasantes	17
5.3.2	Montaje con agujeros colisos	18
5.3.3	Montaje con orificios roscados	19
5.4	Componentes montados en el lado de salida del reductor	19
5.4.1	Montaje con anillo de contracción	20
6	Puesta en servicio y funcionamiento	21
7	Mantenimiento y eliminación	22
7.1	Plan de mantenimiento	22
7.2	Trabajos de mantenimiento	22
7.2.1	Inspección visual	22
7.2.2	Comprobación de los pares de apriete	22
7.3	Puesta en servicio tras un mantenimiento	23
7.4	Desecho.....	23

8 Fallos	24
9 Anexo.....	25
9.1 Especificaciones para el montaje en un motor.....	25
9.2 Especificaciones para el montaje en una máquina	26
9.2.1 Datos relativos al montaje con agujeros de roscado	26
9.2.2 Indicaciones relativas al adosamiento con orificios pasantes	27
9.3 Especificaciones para el montaje en el lado de salida de fuerza.....	27
9.3.1 Montaje en el eje hueco ranurado	28
9.4 Indicaciones relativas a la puesta en servicio y funcionamiento	29
9.4.1 Orientación de salida	29
9.4.2 Servicio continuo	29
9.5 Pares de apriete para tamaños de rosca comunes en ingeniería mecánica general	30
9.6 Declaración de conformidad.....	31

1 Acerca de este manual

Este manual de instrucciones contiene la información necesaria para la utilización segura del reductor.

En caso de que estas instrucciones se complementen con hojas adicionales (p.ej. para aplicaciones especiales), serán prioritarias y únicamente válidas las especificaciones que figuren en estas últimas.

WITTENSTEIN alpha GmbH pone a su disposición estas instrucciones para todas las fábricas del mundo. El fabricante del producto está indicado en la placa identificadora (ver capítulo 3.2 "Placa identificativa").

La empresa usuaria deberá asegurarse de que todas las personas encargadas de la instalación, manejo o mantenimiento del reductor hayan leído y comprendido este manual de instrucciones. Conserve este manual a su alcance cerca del reductor.

Informe a los compañeros que trabajen cerca de la máquina sobre las **indicaciones de seguridad y señales de advertencia** para evitar posibles daños o lesiones.

El manual de instrucciones original se redactó en alemán. Todas las demás versiones son traducciones de dicho manual.

1.1 Símbolos de información y referencias cruzadas

Se utilizan los siguientes símbolos de información:

- requiere una acción por su parte
 - ➡ indica el resultado de una acción
- ① proporciona información adicional sobre el manejo

Una referencia cruzada se refiere al número del capítulo y al encabezamiento de la sección (por ej. 2.3 "Uso conforme a la finalidad prevista").

Una referencia cruzada a una tabla se refiere al número de la tabla (por ej. tabla "Tbl-15").

1.2 Volumen de suministro

- Compruebe si el suministro está completo con ayuda del albarán.
 - ① La falta de componentes o los daños deberán notificarse inmediatamente por escrito al transportista, a la compañía de seguros o a **WITTENSTEIN alpha GmbH**.

2 Seguridad

Este manual, en especial las instrucciones de seguridad y señales de advertencia, así como las normas y regulaciones válidas para el lugar de aplicación, debe respetarse por parte de todas las personas que trabajen con el reductor.

En especial, ha de respetarse estrictamente lo siguiente:

- Tenga en cuenta las advertencias para el transporte y almacenamiento.
- Utilice el reductor exclusivamente conforme a su uso previsto.
- Realice los trabajos de mantenimiento y reparación de manera adecuada y correcta respetando los intervalos previstos.
- Monte, desmonte y haga funcionar el reductor solamente de manera correcta (p. ej. también el ciclo de prueba se hace únicamente con montaje seguro).
- El fabricante de la máquina de nivel superior instala en caso necesario protecciones y dispositivos de protección conforme a su evaluación de riesgos para proteger al usuario de peligros remanentes del reductor. Al utilizarlo, asegúrese de que el reductor disponga de sus dispositivos y equipamiento de seguridad intactos y de que estén activos.
- No debe utilizar el reductor más que con el lubricante adecuado (tipo y cantidad).
- Evite que el reductor acumule suciedad excesiva.
- No realice modificaciones o remodelaciones sin la autorización escrita de **WITTENSTEIN alpha GmbH**.

Las reclamaciones de responsabilidad por lesiones y daños materiales u otros, que se produzcan por el incumplimiento de estos requisitos mínimos, serán responsabilidad exclusiva del operador.

Además de las indicaciones de seguridad de este manual, deben respetarse igualmente las normativas y disposiciones legales vigentes y otras normas y reglas, en especial en materia de prevención de accidentes (p.ej. indumentaria de seguridad personal) y de protección medioambiental.

2.1 Conformidad del producto

2.1.1 Unión Europea (UE)

Seguridad de las máquinas

El reductor entra en el campo de aplicación de la Directiva sobre máquinas 2006/42/CE. Según la Directiva de máquinas, el reductor es una cuasimáquina y, por tanto, no lleva el marcado CE relativo a la Directiva de máquinas.

La cuasimáquina no debe ponerse en funcionamiento hasta que se haya comprobado, en su caso, que la máquina a la que se va a incorporar la misma cumple las disposiciones de la Directiva de máquinas.

La declaración de incorporación de este reductor se encuentra en el capítulo 9 "Anexo".

2.1.2 Reino Unido (UK)

Seguridad de las máquinas

El reductor entra en el campo de aplicación del decreto S.I. 2008 No. 1597, Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008. Según el decreto sobre máquinas, el reductor es una cuasimáquina y, por tanto, no lleva el marcado UKCA relativo al decreto sobre máquinas.

La cuasimáquina no debe ponerse en funcionamiento hasta que se haya comprobado, en su caso, que la máquina a la que se va a incorporar la misma cumple las disposiciones del decreto sobre máquinas.

La declaración de incorporación de este reductor se encuentra en el capítulo 9 "Anexo".

2.2 Personal

Solo el personal técnico que haya leído y entendido este manual está autorizado a intervenir en el reductor. El personal especializado, en base a su formación y experiencia, debe ser capaz de evaluar los trabajos asignados para detectar peligros y evitarlos.

2.3 Uso conforme a la finalidad prevista

El reductor sirve para reducir velocidades de giro y pares de fuerza de transmisión. Es apto para todas las aplicaciones industriales.

El reductor no debe usarse en áreas con riesgo de explosión.

En las zonas que entran en contacto con el producto procesado (alimentos, farmacéuticos o cosméticos), el reductor se utilizará únicamente al lado o por debajo de la zona del producto.

- Para el uso directo en el sector alimentario, encapsule el reductor y realice una evaluación del riesgo higiénico (según la norma DIN EN 1672-2).

Las desviaciones con respecto al lugar y la posición de montaje según el producto se describen en el capítulo 3 "Descripción del reductor".

El reductor ha sido fabricado según el estado actual de la técnica y las normas de seguridad aceptadas.

- A fin de evitar peligros para el operador o daños en la máquina, el reductor se debe utilizar únicamente según su uso conforme a la finalidad prevista y debe encontrarse en perfecto estado de seguridad.
- En el caso de que le llame la atención un cambio en el modo de funcionamiento, compruebe inmediatamente el reductor conforme al capítulo 8 "Fallos".
- Infórmese antes del comienzo de los trabajos acerca de las indicaciones generales de seguridad (véase capítulo 2.5 "Indicaciones generales de seguridad").

El reductor está destinado a ser instalado en motores que:

- Correspondan al diseño B5
(en caso de divergencias, póngase en contacto con nuestro servicio de asistencia [Customer Service]).
- Tengan como mínimo una tolerancia de desviación axial y radial conforme a DIN EN 50347.
- Tengan un eje con extremo cilíndrico y un grado de tolerancia desde h6 hasta k6.
① A partir de un diámetro de eje del motor de 55 mm es también admisible m6.

Las conexiones atornilladas entre el reductor y los componentes adicionales como motores deben calcularse, dimensionarse, montarse y comprobarse conforme al estado actual de la técnica. Utilice por ejemplo las directivas VDI 2862 hoja 2 y VDI 2230.

- ① Los pares de apriete que recomendamos figuran en el capítulo 9 "Anexo".

No obstante lo indicado en las recomendaciones del capítulo 5 "Montaje", pueden emplearse arandelas planas si el material del apoyo del tornillo presenta una escasa compresión de la zona interfacial.

- ① La dureza de la arandela plana debe corresponderse con la clase de resistencia del tornillo.
- ① Al calcular el tornillo (juntura de separación, asiento adicional, presión de contacto bajo la cabeza de tornillo y bajo la arandela), tenga presente la arandela plana.

2.4 Uso incorrecto razonablemente previsible

Queda prohibido cualquier uso que

- contravenga los requisitos del capítulo 2.3 "Uso conforme a la finalidad prevista";
- supere los datos técnicos admisibles
(por ejemplo: número de revoluciones, fuerza soportada, momento soportado, temperatura, vida útil),
(véase también el capítulo 3.4 "Dimensiones y datos de prestaciones").

2.5 Indicaciones generales de seguridad

Incluso si se utiliza conforme al uso previsto, existen peligros residuales por el funcionamiento del reductor.

Los componentes giratorios pueden provocar lesiones graves:

- Antes de la puesta en servicio, retire del reductor los objetos, componentes sueltos (por ejemplo: chavetas) y herramientas para evitar el peligro que representan los objetos que puedan salir despedidos.
- Guarde una distancia prudencial a los componentes de la máquina en movimiento mientras el reductor esté en marcha.
- Bloquee la máquina de nivel superior durante los trabajos de montaje y mantenimiento para evitar una puesta en marcha o movimiento accidental (p.ej. descenso incontrolado de los ejes de elevación).

La **temperatura elevada del reductor** puede causar quemaduras graves:

- Un reductor a alta temperatura solo puede tocarse con guantes de protección.

La **emisión de ruido** puede provocar daños en el aparato auditivo. El nivel continuo de presión acústica puede variar según el tipo de producto y el tamaño del reductor:

- ① Puede consultar los datos relativos a su reductor en los respectivos datos de prestaciones específicos de cada cliente (X093–D...), en el catálogo disponible en www.wittenstein-alpha.de, o dirigiéndose a nuestro servicio de atención al cliente / distribuidor.
- Para las medidas de protección tenga en cuenta el nivel de presión acústica total de la máquina.

Las uniones roscadas aflojadas o sobrecargadas pueden causar daños en el reductor:

- Monte y compruebe con una llave dinamométrica calibrada todas las uniones roscadas para las que se especifiquen pares de apriete.


Los disolventes y lubricantes son inflamables, pueden provocar irritaciones en la piel o contaminar la tierra y el agua:

- En caso de incendio, no use un chorro de agua para apagarlos.
 - ① Medios de extinción adecuados son: polvo, espuma, agua pulverizada y dióxido de carbono. Observe las indicaciones de seguridad del fabricante del lubricante (véase el capítulo 3.5 "Notas acerca del lubricante aplicado en fábrica").
- Utilice guantes de protección para evitar que los disolventes y lubricantes entren en contacto directo con la piel.
- Utilice y deseche de forma adecuada los disolventes y lubricantes.

Un **reductor dañado** puede causar accidentes con riesgo de lesiones:

- Pare inmediatamente el reductor que, por un manejo erróneo o colapso de la máquina, haya sufrido sobrecargas (véase el capítulo 2.4 "Uso incorrecto razonablemente previsible").
- Sustituya el reductor dañado, aun cuando no se aprecien daños externos.

2.6 Estructura de las señales de advertencia



Las señales de advertencia se refieren a situaciones concretas. Se indican allí donde se describen tareas en las que pueden aparecer peligros.

Las señales de advertencia de estas instrucciones se estructuran de la siguiente forma:

A = Símbolo de seguridad (véase capítulo 2.6.1 "Símbolos de seguridad")

B = Palabra señalizadora (véase capítulo 2.6.2 "Palabras señalizadoras")

C = Tipo y consecuencia del peligro

D = Cómo combatir el peligro

2.6.1 Símbolos de seguridad

Los siguientes símbolos de seguridad se utilizan para llamar la atención ante peligros, prohibiciones y otra información importante:



Peligro general



Superficie caliente



Cargas en suspensión



Peligro de arrastre



Protección ambiental



Información

2.6.2 Palabras señalizadoras

Las siguientes palabras de señalización se utilizan para llamar la atención ante peligros, prohibiciones y otras informaciones importantes:

⚠ PELIGRO	Esta palabra señalizadora indica un peligro inminente que puede causar lesiones graves o mortales.
⚠ ADVERTENCIA	Esta palabra señalizadora indica un posible peligro que puede causar lesiones graves o mortales.
⚠ ATENCIÓN	Esta palabra señalizadora indica un posible peligro que puede causar lesiones entre leves y graves.
AVISO	Esta palabra señalizadora indica un posible peligro que puede causar daños materiales.
	Una indicación sin palabra señalizadora ofrece sugerencias o información importante para un mejor uso del reductor.

3 Descripción del reductor

El reductor es un servorreductor sin fin corona con bajo juego de una o varias etapas, que puede utilizarse en cualquier posición de montaje.

La adaptación a diversos motores se realiza mediante una brida de adaptación y, en caso de necesidad, un casquillo adaptador.

El reductor tiene integrado un compensador térmico que compensa la dilatación del eje del motor en caso de calentamiento.

3.1 Sinopsis de componentes del reductor

		Componentes del reductor
	E	Carcasa del reductor
	Q	Eje de salida / Brida de salida de fuerza
	Q ₅	Para un pasador de indexación para la puesta a cero mecánica del reductor / de la aplicación.
	B	Brida de adaptación

Tbl-1: Sinopsis de componentes del reductor VT⁺ / VS⁺ / NVH / CVS

3.1.1 Modelo con orificios pasantes

		Componentes del reductor
	M	Orificios pasantes (Véase el capítulo 5.3.1 "Montaje con agujeros pasantes")

Tbl-2: Modelo con orificios pasantes

3.1.2 Modelo con orificios roscados

		Componentes del reductor
	E ₃	Superficie de la carcasa (Carcasa del reductor)
	M	Orificios roscados (Véase el capítulo 5.3.3 "Montaje con orificios roscados")

Tbl-3: Modelo con orificios roscados

Componentes del reductor VT ⁺ / VS ⁺	
	M
	Orificios roscados (Véase el capítulo 5.3.3 "Montaje con orificios roscados")

Tbl-4: Modelo con orificios roscados


3.2 Placa identificativa

La placa identificadora se ha colocado o grabado con láser en la carcasa del reductor o en la brida de entrada de fuerza.

Denominación	
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H

Tbl-5: Placa identificativa (valores de ejemplo)

3.3 Código de pedido



* Encontrará más información sobre la Orientación de salida en el capítulo 9.4.1 "Orientación de salida".

Encontrará más información en nuestro catálogo o en www.wittenstein-alpha.de.

3.4 Dimensiones y datos de prestaciones

Las dimensiones, las velocidades y pares de giro admisibles máximos, así como las indicaciones referidas a la vida útil puede encontrarlas

- en nuestro catálogo,
- en www.wittenstein-alpha.de,
- en el software de análisis **cymex**[®],
- en los datos de prestaciones respectivos de cada cliente (X093–D...).

① Póngase en contacto con nuestro servicio de asistencia si el reductor tiene más de un año. Así obtendrá los datos de prestaciones válidos.

3.5 Notas acerca del lubricante aplicado en fábrica

	Todos los reductores se expiden de fábrica lubricados de por vida con aceite sintético de reductores (poliglicol) o con grasa de altas prestaciones (ver placa identificativa). Todos los rodamientos se expiden de fábrica lubricados de por vida.
---	--

3.6 Indicaciones para el tipo de protección IP

	Según el catálogo, los productos se corresponden con el tipo de protección conforme a EN 60529. No están protegidos contra la corrosión (excepto las versiones especiales) y deben operarse en un entorno limpio, seco y sin polvo. No está permitida la penetración de humedad en la zona de la salida. Para ello recomendamos medidas de protección o productos alternativos.
--	--

4 Transporte y almacenamiento

4.1 Embalaje

El reductor se entrega embalado en láminas y cartones..

- Deseche los materiales de embalaje en los correspondientes puntos de reciclaje. Respete las disposiciones locales vigentes en materia de desechos.

4.2 Transporte

	<h3>⚠ ADVERTENCIA</h3>
	<p>Las cargas en suspensión pueden caer y causar lesiones graves e incluso la muerte.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nunca permanezca debajo de cargas en suspensión. • Asegure el reductor antes del transporte con una fijación adecuada (p. ej. cinchas).
	<h3>AVISO</h3>
	<p>Los golpes fuertes, p. ej. si se cae o se deposita con brusquedad, pueden dañar el reductor.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utilice únicamente dispositivos de elevación y transporte con suficiente capacidad de carga. • Nunca exceda el peso de izado máximo admisible para un dispositivo de elevación. • Deposite el reductor lentamente. <p>Solo válido para el reductor VT⁺:</p> <p>El eje hueco no es apropiado para la transmisión de fuerza. Pueden producirse deformaciones o fugas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fije el dispositivo de transporte (por ejemplo: lazo) solo por la cara exterior de la carcasa. • No eleve en ningún caso el reductor agarrándolo por los orificios del eje hueco.

En la tabla "Tbl-6" se indican los pesos de los reductores. Según el modelo, el peso real puede ser significativamente menor.


Tamaño de reductor V...	040	050	063	080	100
Peso máximo [kg]	5,6	9,7	16,7	35,5	64,6
Tamaño de reductor NV... / CV...	040	050	063	080	100
Peso máximo [kg]	5,6	8,7	13,7	-	-

Tbl-6: Peso máximo [kg]

4.2.1 Transporte de reductores hasta un tamaño de 063 inclusive

No prescribimos un tipo de transporte especial para el transporte del reductor.

4.2.2 Transporte de reductores a partir del tamaño 080



Para reductores a partir del tamaño 080 recomendamos el empleo de dispositivos de elevación.

En los orificios roscados [M] de la carcasa del reductor puede atornillar cáncamos (por ejemplo: conforme a DIN 580). Con ayuda de los cáncamos (como mínimo 2) podrá fijar el reductor con seguridad a dispositivos de elevación.

- ① En el capítulo 9.2 "Especificaciones para el montaje en una máquina" encontrará indicaciones relativas a los orificios roscados.

4.3 Almacenamiento

Almacene el reductor en posición horizontal y en un ambiente seco a una temperatura de 0°C a +40°C dentro del embalaje original. Limite el almacenamiento del reductor un máximo de 2 años. Si desea almacenarlo en condiciones distintas, póngase antes en contacto con nuestro servicio técnico.

Para el almacenamiento le recomendamos que siga el principio "first in - first out".

5 Montaje

- Infórmese antes del comienzo de los trabajos acerca de las indicaciones generales de seguridad (véase capítulo 2.5 "Indicaciones generales de seguridad").
- Si tiene alguna pregunta sobre la manera de realizar correctamente el montaje, diríjase a nuestro servicio de atención al cliente.

5.1 Preparativos

	AVISO
	<p>El aire comprimido puede dañar las juntas del reductor.</p> <ul style="list-style-type: none"> • No utilice aire comprimido para la limpieza del reductor.
	<p>Si se rocía agente limpiador directamente, es posible que se alteren los coeficientes de fricción del cubo de fijación.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rocíe el agente limpiador primeramente sobre un paño, para luego frotarlo sobre el cubo de fijación.
	<p>Un funcionamiento sin brida de adaptación puede ocasionar daños.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Monte una brida de adaptación propia o cambie una brida de adaptación solo conforme a las especificaciones de WITTENSTEIN alpha GmbH. Para ello recibirá un manual de instrucciones de desmontaje de nuestro servicio de atención al cliente. • No está permitido un funcionamiento sin brida de adaptación.
	<p>En casos excepcionales, es posible que se produzca exudación en la entrada (fuga leve y no continua de lubricante). Quedan excluidos los reductores Hygienic Design.</p> <p>Para un sellado óptimo de la interfaz entre el motor y el reductor, recomendamos que selle, si es necesario, las superficies entre</p> <ul style="list-style-type: none"> - Brida y caja de entrada de fuerza (reductor), y - Brida y motor <p>con adhesivo sellante (p. ej. Loctite® 573 o 574).</p> <p>① Encontrará más notas en las instrucciones independientes "Cambio de la brida" (doc. n.º 2022-D063062) y "Brida con pasta sellante" (doc. n.º 2098-D021746). Puede recibir las instrucciones a petición de nuestro servicio de atención al cliente / distribuidor. En tal caso, indíquenos siempre el número de serie.</p>


- Asegúrese de que el motor cumpla con las especificaciones del capítulo 2.3 "Uso conforme a la finalidad prevista".
- Seleccione los tornillos para la fijación del motor a la brida según las especificaciones del fabricante del motor. Para ello tenga en cuenta la profundidad de rosca mínima en función de la clase de resistencia (véase la tabla "Tbl-7").

Grado de resistencia de los tornillos para fijación del motor	8.8	10.9	Ax-70	Ax-80
Profundidad mínima de la rosca	1,5 x d	1,8 x d	1,5 x d (*)	
d = Diámetro del tornillo				
(*) Utilice únicamente herramienta adecuada para su uso con acero inoxidable. Solo para productos Hygienic Design : Utilice las juntas para cabeza de tornillo correspondientes.				

Tbl-7: Profundidad de rosca mín. de los tornillos para fijación de motor a brida de adaptación

- Limpie / desengrase y seque los siguientes componentes con un paño limpio sin pelusa y un producto de limpieza desengrasante no agresivo:
 - Todas las superficies de apoyo de componentes adyacentes a la máquina
 - Centrado
 - El eje del motor
 - El diámetro interior del buje
 - Los casquillos distanciadores interior y exterior
- Seque todas las superficies de la instalación de los componentes adyacentes para obtener los valores de fricción correctos de las uniones de tornillo.
- Compruebe además que las superficies de apoyo no presenten daños ni cuerpos extraños.
- Compruebe si se hubo quitado sin dejar restos el posible anticorrosivo de todos los componentes situados en el exterior.

5.2 Montaje del motor en el reductor



① **Solo** en la variante de reductor "Versión separada" con eje de accionamiento [O] no está previsto **ningún** montaje al motor. El eje de accionamiento ofrece la posibilidad de poder accionar el reductor directamente, por ejemplo, con una polea de correa.

En todos los reductores **con** montaje al motor es válida la siguiente información:

- Tenga en cuenta las especificaciones e indicaciones de seguridad del fabricante del motor.
 - Tenga en cuenta las indicaciones de seguridad y aplicación de la pasta fijadora de roscas utilizada.
- Solo para reductores resistentes a la corrosión y reductores Hygienic Design se aplicará lo siguiente:**
- Compense la superficie de apoyo del reductor antes del montaje del motor.
 - En reductores **resistentes a la corrosión**, utilice pegamento de obturación (p. ej. Loctite® 573) para evitar que penetren medios externos.
 - En reductores **Hygienic Design**, coloque el retén correspondiente entre la brida de adaptación y el motor para evitar que penetren medios externos.
- ① La **WITTENSTEIN alpha GmbH** ofrece adicionalmente una placa de sellado correspondiente. Hay más información en las instrucciones por separado "Montaje de la placa de sellado" (N.º doc. 2098–D038000). Las instrucciones se encuentran en nuestra página web www.wittenstein-alpha.de en Descargas.

		Denominación	
	H ₁	Tornillo inmovilizador, descentrado	
	H ₂	Tornillo inmovilizador, centrado	
	I	Anillo de apriete	
	J	Casquillo	
	K	Eje ranurado de motor	
	L	Eje del motor con chaveta	
	L ₁	Chaveta	

Tbl-8: Disposición del eje del motor, tornillo inmovilizador y casquillo

- Aplique adhesivo de seguridad para tornillos (por ejemplo: Loctite[®] 243) a los cuatro tornillos [F].
- Fije el motor [D] con los cuatro tornillos a la brida de adaptación [B]. Apriete los tornillos en cruz uniformemente aumentando progresivamente el par.
- Apriete el tornillo inmovilizador [H] del buje [C].
 - ① El valor del par de apriete se indica igualmente en el capítulo 9.1 "Especificaciones para el montaje en un motor".
- En la versión con
 - **tapón obturador**, introduzca el tapón hasta el tope en la brida [B];
 - **tornillo de cierre** [A₁], enrósquelo en la brida [B];
 - **tornillo de cierre con junta para cabeza de tornillo** [A₂] (solo Hygienic Design), enrósquelo en la brida [B];
 - **tornillo prisionero** [A₃], enrósquelo a ras en la brida [B].
- ① Véanse el tamaño del tornillo y el par de apriete especificado en la tabla "Tbl-9".

[A]		Ancho de llave [mm]	Par de apriete [Nm]							
			3	5	6	8	10	12	13	17
A ₁		Tornillo de cierre	–	10	–	35	50	70	–	–
A ₂		Tornillo de cierre con junta para cabeza de tornillo (solo Hygienic Design)	–	–	–	–	3	–	5	5,5
A ₃		Tornillo prisionero	1,5	3	3	6	–	–	–	–

Tbl-9: Pares de apriete para el tornillo de cierre / tornillo prisionero

5.3 Montar el reductor en una máquina


- Tenga en cuenta las indicaciones de seguridad y aplicación de la pasta fijadora de roscas utilizada.

- Centre el reductor en la bancada de la máquina.
- Aplique adhesivo de roscas (p. ej. Loctite® 243) a los tornillos de fijación.
- ① Monte el reductor de tal forma que la placa identificadora permanezca legible.
- ① Los tamaños de los tornillos y los pares de apriete correctos se especifican en el capítulo 9.2 "Especificaciones para el montaje en una máquina".
- ① En el caso de que el reductor esté equipado con una brida refrigerada por líquido, se aplicarán las instrucciones por separado sobre "Brida refrigerada" (n.º de doc 2022–D063351). Puede recibir las instrucciones a solicitud de nuestro servicio de atención al cliente / distribuidor. En tal caso, indíquenos siempre el número de serie.
- ① Recomendamos utilizar un ajuste de holgura entre la brida de montaje y el collarín de centrado del reductor. La brida de montaje debe tener al menos una tolerancia de H7.


Solo para **Hygienic Design** se aplicará lo siguiente:

- ① Monte el reductor de tal forma, que el tornillo de cierre esté orientado hacia abajo. Esto facilita la limpieza.
- ① **WITTENSTEIN alpha GmbH** ofrece para ello Mounting Kits correspondientes. Se aplican las instrucciones que figuran en la "Hoja de datos Hygienic Design, Mounting Kit" (n.º doc. 2022–D062618). Puede recibir las instrucciones a solicitud de nuestro servicio de atención al cliente / distribuidor. En tal caso, indíquenos siempre el número de serie.

5.3.1 Montaje con agujeros pasantes




- ① En el caso de que su reductor esté equipado con un centrado posterior para instalarlo [M] en una máquina, encontrará más indicaciones al respecto en un manual separado "Centrado posterior para el montaje lateral al motor" (Doc. n° 2022–D063062). Puede recibir las instrucciones a solicitud de nuestro servicio de atención al cliente / distribuidor. En tal caso, indíquenos siempre el número de serie.



- ① Recomendamos no utilizar arandelas planas, en la medida en que el material del apoyo del tornillo presente una suficiente compresión de la zona interfacial.
- Fije el reductor con los tornillos de fijación a través de los agujeros pasantes [M] en la máquina.

5.3.2 Montaje con agujeros colisos

- Para fijar el reductor a una máquina, utilice sólo las arandelas planas contenidas en el volumen de suministro (ver capítulo 9.2 "Especificaciones para el montaje en una máquina").




De forma opcional, el reductor puede estar equipado con un piñón de salida [P₁]. El juego entre los dientes del piñón de salida y la cremallera / rueda conjugada puede ajustarse con los agujeros colisos [M] y las guías laterales. No se necesita ningún dispositivo de ajuste adicional.

- ① Se dispone, a petición, de información detallada para configurar la interfaz del reductor.
- ① En el manual "Sistema de piñón y cremallera alpha" hallará más información para el ajuste correcto del juego entre los dientes (doc. n.º 2022-D001333). Puede recibir las instrucciones a solicitud de nuestro servicio de atención al cliente / distribuidor. En tal caso, indíquenos siempre el número de serie.


Es admisible accionar el reductor sin motor (p.ej. con un volante manual), para alinear / ajustar el piñón de salida respecto a la cremallera.

- Preste atención a que el cubo de fijación **en ningún caso** se doble ni caiga.



- Deslice las arandelas de montaje sobre los tornillos de fijación.
- Fije el reductor con los tornillos de fijación a través de los agujeros colisos [M] en la máquina.


Fijación por pasadores del reductor montado y alineado (opción)



En la carcasa del reductor hay dos orificios [N] para unir el reductor a la máquina. El reductor podrá fijarse a la máquina con pasadores cilíndricos.

- Taladre en la bancada de la máquina los orificios para pasadores de acuerdo a los orificios [N] de la carcasa del reductor.
- Escarie los agujeros taladrados conjuntamente hasta la cota de ajuste correspondiente para los pasadores cilíndricos.
 - ① En el capítulo 9.2 "Especificaciones para el montaje en una máquina" se indican las especificaciones de los pasadores cilíndricos.
- Fije el reductor con los pasadores cilíndricos.

5.3.3 Montaje con orificios roscados



- ① Recomendamos no utilizar arandelas planas, en la medida en que el material del apoyo del tornillo presente una suficiente compresión de la zona interfacial.
- Fije el reductor a la máquina instalando los tornillos de fijación a través de los orificios roscados [M].

5.4 Componentes montados en el lado de salida del reductor


Según el tipo de producto, el lado de salida puede tener distintas formas:

- Eje liso
- Eje con chaveta
- Eje estriado DIN 5480
- Eje de inserción / eje hueco / interfaz de eje hueco / eje hueco con brida
- Brida
- con piñón de salida montado
- Para el montaje en el **eje de inserción / eje hueco / interfaz de eje hueco** tenga en cuenta las notas adicionales dadas en el capítulo 5.4.1 "Montaje con anillo de contracción".
- Para el montaje en la **brida / el eje hueco con brida / el eje hueco ranurado** tenga en cuenta las notas adicionales dadas en el capítulo 9.3 "Especificaciones para el montaje en el lado de salida de fuerza".
- Lo siguiente solo se aplica a reductores **resistentes a la corrosión** con **eje hueco**: Siga las notas adicionales sobre el sellado en el capítulo 9.3 "Especificaciones para el montaje en el lado de salida de fuerza".

AVISO	
	<p>Las tensiones durante el montaje pueden llegar a dañar el reductor .</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Monte los componentes adicionales en el árbol de salida / la brida de salida sin hacer uso de una fuerza excesiva. ● ¡En ningún caso intente montar las piezas golpeándolas o empujándolas por la fuerza! ● Para el montaje use únicamente herramientas y dispositivos apropiados. ● Cuando encaje o monte por contracción un componente adicional en el lado de salida de fuerza, debe asegurarse de no sobrepasar las máximas fuerzas axiales estáticas admisibles para los rodamientos de salida (ver capítulo 9.3 "Especificaciones para el montaje en el lado de salida de fuerza").

Para reductores **Hygienic Design**, WITTENSTEIN alpha GmbH ofrece el Mounting Kit correspondiente. Se aplican las instrucciones por separado que figuran en la "Hoja de datos Hygienic Design, Mounting Kit" (N.º doc 2022–D062618). Puede recibir las instrucciones a solicitud de nuestro servicio de atención al cliente / distribuidor. En tal caso, indíquenos siempre el número de serie.

5.4.1 Montaje con anillo de contracción



El eje de inserción / el eje hueco / la interfaz de eje hueco se fijan axialmente al eje de carga mediante una unión por anillo de contracción. Si Ud. ha solicitado un reductor con anillo de contracción [P], éste viene ya montado.

- Si utiliza otro anillo de contracción, siga las indicaciones del respectivo fabricante.
- ① Con la cota de ajuste h6 recomendada para el eje de carga, este se debe poder deslizar sin esfuerzo ni juego de ajuste apreciable. Encontrará todas las dimensiones requeridas para el eje de inserción / el eje hueco / la interfaz de eje hueco en el catálogo (véase también el capítulo 3.4 "Dimensiones y datos de prestaciones").
- ① Encontrará más información relativa al anillo de contracción en el manual separado "Anillo de contracción" (Doc. nº 2022-D063039). Puede recibir las instrucciones a solicitud de nuestro servicio de atención al cliente / distribuidor. En tal caso, indíquenos siempre el número de serie.

6 Puesta en servicio y funcionamiento

- Infórmese antes del comienzo de los trabajos acerca de las indicaciones generales de seguridad (véase capítulo 2.5 "Indicaciones generales de seguridad").

Un manejo inapropiado puede provocar daños en el reductor.

- Asegúrese de que
 - la **temperatura ambiente** se encuentra en el rango admisible (véase el capítulo 9.4 "Indicaciones relativas a la puesta en servicio y funcionamiento") y
 - la **temperatura de trabajo** no supera los +90 °C.
- Evite la formación de hielo, ya que ello podría deteriorar las juntas.
- Utilice el reductor únicamente en un entorno limpio, seco y sin polvo. En particular, no está permitida la penetración de humedad en la zona de la salida. Para ello recomendamos medidas de protección o productos alternativos.
- Utilice el reductor solo hasta su valor límite máximo, véase el capítulo 3.4 "Dimensiones y datos de prestaciones". Para otras condiciones de uso, consulte a nuestro servicio técnico de asistencia al cliente.

Lo siguiente se aplica al uso de **discos de contracción**, también para los inoxidables:

- Para la limpieza, utilice únicamente productos de limpieza **sin haluro** (especialmente **sin cloruro**).

Lo siguiente solo se aplica para reductores **resistentes a la corrosión**:

- El efecto de bombeo de un reductor en funcionamiento puede introducir productos de limpieza en el reductor. El reductor únicamente debe limpiarse en estado de parada y montado.
- Un reductor pintado debe enfriarse a una temperatura máxima de +40 °C antes de su limpieza.
- Para evitar la corrosión utilice solo productos de limpieza convencionales que eliminen la grasa sin ser agresivos.
- Un chorro de agua a presión puede dañar las juntas y la pintura del reductor, provocando así puntos de fuga.
 - Nunca dirija el chorro de agua directamente a las juntas.
 - Cuando sea necesario, instale una placa deflectora delante de las juntas.

Sólo para reductores **Hygienic Design** rige:

- El efecto de bombeo de un reductor en funcionamiento puede introducir productos de limpieza en el reductor. El reductor únicamente debe limpiarse en estado de parada y montado.
- Un chorro de agua a presión podría dañar las juntas del reductor, provocando así puntos de fuga.
 - Utilice el chorro de agua con una presión **máxima** de 28 bar.
- Una superficie rugosa no se puede limpiar sin dejar residuos.
 - Tenga cuidado de no rayar el reductor.
 - Retire de la junta del reductor los medios presentes en un espacio de tiempo de 30 minutos.
 - Limpie todo el reductor y por todos sus lados.
 - Limpie el reductor con una temperatura de agua de 80 °C como máximo.
 - Utilice únicamente los procedimientos de limpieza descritos en el capítulo 9.4 "Indicaciones relativas a la puesta en servicio y funcionamiento".

Solo válido para **servorreductores helicoidales**:

- Tenga en cuenta las indicaciones adicionales del capítulo 9.4 "Indicaciones relativas a la puesta en servicio y funcionamiento" cuando utilice el reductor en el **servicio continuo**.

7 Mantenimiento y eliminación

- Infórmese antes del comienzo de los trabajos acerca de las indicaciones generales de seguridad (véase capítulo 2.5 "Indicaciones generales de seguridad").

7.1 Plan de mantenimiento

Trabajos de mantenimiento	En la puesta en servicio	La primera vez tras 500 horas de funcionamiento o 3 meses	Cada 3 meses
Inspección visual	X	X	X
Comprobación de los pares de apriete	X		


Tbl-10: Plan de mantenimiento

7.2 Trabajos de mantenimiento

7.2.1 Inspección visual

- Compruebe si el conjunto del reductor presenta daños externos.
- Las juntas son piezas sujetas a desgaste. Por tanto, en cada inspección visual tendrá que comprobarse también si hay fugas en el reductor.
 - ① Limpie / desengrase y seque las juntas con un paño limpio sin pelusa y un producto de limpieza desengrasante no agresivo. Minimice los impactos mecánicos.
 - ① Compruebe que en la posición de montaje no se acumule ningún cuerpo extraño (p. ej. aceite) o partícula extraña (por ejemplo, virutas) en el eje de salida / brida de salida.
- Lo siguiente solo se aplica para reductores **resistentes a la corrosión**: Compruebe si se han producido daños o corrosión en la capa de pintura y las superficies niqueladas.
- Sólo para reductores **Hygienic Design** rige: Cerciórese de que las superficies no presenten daños, irregularidades ni corrosión.

7.2.2 Comprobación de los pares de apriete



- Compruebe el par de apriete del tornillo inmovilizador [H] en el montaje al motor. Si, al comprobar el par de apriete, observa que el tornillo inmovilizador puede seguir girando, apriételo al par de apriete especificado.
 - ① El valor del par de apriete se indica igualmente en el capítulo 9.1 "Especificaciones para el montaje en un motor".

Las conexiones atornilladas entre el reductor y los componentes adicionales como motores deben calcularse, dimensionarse, montarse y comprobarse conforme al estado actual de la técnica. Utilice por ejemplo las directivas VDI 2862 hoja 2 y VDI 2230.

- ① Los pares de apriete que recomendamos figuran en el capítulo 9 "Anexo".

No obstante lo indicado en las recomendaciones del capítulo 5 "Montaje", pueden emplearse arandelas planas si el material del apoyo del tornillo presenta una escasa compresión de la zona interfacial.

- ① La dureza de la arandela plana debe corresponderse con la clase de resistencia del tornillo.
- ① Al calcular el tornillo (juntura de separación, asiento adicional, presión de contacto bajo la cabeza de tornillo y bajo la arandela), tenga presente la arandela plana.

7.3 Puesta en servicio tras un mantenimiento

- Limpie la parte exterior del reductor. Lo siguiente se aplica al uso de **discos de contracción**, también para los inoxidable: Para la limpieza, utilice únicamente productos de limpieza **sin haluro** (especialmente **sin cloruro**).
- Monte todos los dispositivos de seguridad.
- Realice una marcha de prueba antes de dar luz verde a la nueva puesta en servicio del reductor.

7.4 Desecho

Consulte nuestro servicio de atención al cliente para obtener información complementaria acerca del desmontaje y de cómo desechar el reductor.

- Deseche el reductor en las áreas de eliminación de residuos dispuestas para ello.
 - ① Respete las disposiciones locales vigentes en materia de desechos.

8 Fallos


	AVISO
	<p>Un cambio en el modo de funcionamiento puede ser un indicio de daños ya existentes en el reductor, o puede causar daños en el reductor.</p> <ul style="list-style-type: none"> • No ponga el reductor en marcha hasta haber subsanado la causa del fallo.
	<p>La subsanación de fallos sólo puede ser llevada a cabo por personal técnico especializado con la debida formación.</p>

Error	Posible causa	Solución
Temperatura de servicio elevada	El reductor no es apto para la finalidad de uso.	Compruebe los datos técnicos.
	El motor calienta el reductor.	Compruebe el circuito del motor.
		Procure la suficiente refrigeración.
	Sustituya el motor.	
	Temperatura ambiente excesiva.	Procure la suficiente refrigeración.
Elevados ruidos de servicio	Tensiones excesivas en el montaje al motor	Póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.
	Daños en los rodamientos	
	Dentado dañado	
Pérdida de lubricante	Exudación	Limpie el lubricante derramado y siga observando el reductor. El derrame de lubricante debe cesar en breve.
	Fugas	Póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.

Tbl-11: Fallos

9 Anexo

9.1 Especificaciones para el montaje en un motor

		Denominación
	H ₁	Tornillo inmovilizador, descentrado

Tbl-12: Disposición del eje del motor, tornillo inmovilizador y casquillo


Par de apriete del tornillo inmovilizador (H ₁)					
Código de pedido: xxxxxxxx-xxx-xxxxx-x(.)*x-xx (véase el capítulo 3.2 "Placa identificativa")					
Ø de cubo de fijación ¹⁾ [mm]	(.)* Letra identificativa	Ancho de llave [mm]	Par de apriete [Nm]		
			Coaxial	Ángulo	
				Acoplamiento "K" ²⁾	Buje "S" ²⁾
8	Z	2,5	2	—	—
9	A	2,5	2	—	—
11	B	3	4,1	—	4,1
14	C	4	9,5	8,5	9,5
16	D	5	14	14	—
19	E	5	14	14	14
24	G	6	35	35	35
28 ³⁾	H	5	14	—	—
28 ⁴⁾	H	6	—	35	—
32	I	8	79	69	—
38	K	8	79	69	79
48	M	10	135	86	135
55	N	10	135	—	—
60	O	14	330	—	—

¹⁾ La disponibilidad de determinados diámetros de buje figura en el catálogo.
²⁾ Código de pedido:xxx-xxx-xxxxx-xxx-x(.); Conexión al motor
³⁾ válido únicamente para reductor coaxial
⁴⁾ válido para reductor de ángulo


Tbl-13: Indicaciones relativas al tornillo inmovilizador, descentrado [H₁]

9.2 Especificaciones para el montaje en una máquina


9.2.1 Datos relativos al montaje con agujeros de roscado

Tamaño de reductor V-Drive	Cantidad x Rosca x Profundidad [] x [mm] x [mm]	Par de apriete [Nm] Grado de resistencia 8.8	
	040	4 x M6 x 11,0	9,0
	050	4 x M8 x 13,5	21,5
	063	4 x M10 x 17,0	42,5
	080	4 x M12 x 19,5	73,5
	100	4 x M12 x 19,5	73,5
Todos los orificios de rosca de una superficie de carcasa [E ₃] se deben utilizar para la fijación a una máquina.			

Tbl-14: Especificaciones para el montaje en una máquina


Tamaño de reductor VT ⁺	Cantidad x Rosca x Profundidad [] x [mm] x [mm]	Par de apriete [Nm] Grado de resistencia 10.9	
	050	16 x M5 x 8,5	7,6
	063	16 x M5 x 8,5	7,6
	080	24 x M6 x 12,0	13,2
	100	24 x M8 x 15,5	32,0

Tbl-15: Especificaciones para el montaje en una máquina VT⁺

Tamaño de reductor VS ⁺	Cantidad x Rosca x Profundidad [] x [mm] x [mm]	Par de apriete [Nm] Grado de resistencia 10.9	
	050	16 x M6 x 10,0	13,2
	063	16 x M8 x 13,0	32,0
	080	24 x M10 x 15,0	62,5
	100	24 x M12 x 23,0	108


Tbl-16: Especificaciones para el montaje en una máquina VS⁺

9.2.2 Indicaciones relativas al adosamiento con orificios pasantes

Tamaño de reductor V-Drive	Tamaño de tornillo / Grado de resistencia	Par de apriete [Nm]	
	040	M8 / 8.8	21,5
	050	M10 / 8.8	42,5
	063	M10 / 8.8	42,5
	080	M10 / 8.8	42,5
	100	M12 / 8.8	73,5

Tbl-17: Especificaciones para el montaje en una máquina

9.3 Especificaciones para el montaje en el lado de salida de fuerza

Tamaño de reductor VT ⁺	Ø de agujeros circ. [mm]	Cantidad x Rosca x Profundidad [] x [mm] x [mm]	Par de apriete [Nm] Grado de resistencia 10.9	Orificio de indexación Ø *
	050	7 x M6 x 10	14	6 H 7
	063	11 x M6 x 12	14	6 H 7
	080	11 x M8 x 15	34	8 H 7
	100	11 x M10 x 20	67	10 H 7

El eje hueco **no** es apropiado para la transmisión de fuerza. Pueden producirse deformaciones o fugas.

① Los cables y componentes rígidos pueden guiarse a través del eje hueco, no debiendo estar en contacto con el diámetro interior.

* Para un pasador de indexación para la puesta a cero mecánica del reductor / de la aplicación.

Tbl-18: Rosca en la brida de salida de fuerza VT⁺


Fuerzas axiales estáticas máximas admisibles; $F_{a \max}$						
Tipo de producto / Código de pedido		Tamaño de reductor				
		040	050	063	80	100
VS⁺		–	10750	18500	31250	49750
NVS		6500	10750	18500	–	–
CVS	CVSxxxx-xFx-xxxxx-xxx-xx-x	2400	3000	4000	–	–
	CVSxxxx-xTx-xxxxx-xxx-xx-x	6500	10750	18500	–	–

Fuerzas axiales estáticas máximas admisibles para una seguridad de carga estática (s_0) = 1,8 y una fuerza radial (F_r) = 0

Tbl-19: Fuerzas axiales estáticas máximas admisibles

Encontrará más información relativa al anillo de contracción en el manual separado "Anillo de contracción" (Doc. nº 2022-D063039). Puede recibir las instrucciones a solicitud de nuestro servicio de atención al cliente / distribuidor. En tal caso, indíquenos siempre el número de serie.

Lo siguiente solo se aplica a reductores **resistentes a la corrosión**:



En el eje hueco / interfaz de eje hueco, las piezas vulnerables [Q_3] deben protegerse contra medios agresivos.


- ① Recomendamos un sellado a ambos lados por medio de juntas tóricas de un material adecuado en la zona de los orificios pasantes [Q_4] (dimensiones de ejes: HG^+ , VH^+ , NVH y CVH , ver catálogo).
- Compruebe la resistencia de su eje de carga en la zona de las inserciones de junta tórica.

9.3.1 Montaje en el eje hueco ranurado

El extremo del eje (eje de carga) de la máquina debe ir provisto de chaveta conforme a DIN 6885, parte 1, forma A, y disponer de un centrado en la parte frontal conforme a DIN 332, forma DS (con rosca).

	AVISO
	<p>Un eje ladeado o torcido puede ocasionar daños.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Compruebe si hay asientos o bordes dañados en el eje de carga y en el eje hueco. Mecanice los componentes cuando sea necesario. ● Asegúrese de que el eje hueco y el eje de carga se hallen alineados. ● Monte el eje hueco sobre el eje de carga sin forzar. ● En ningún caso intente montarlo presionándolo a la fuerza o golpeándolo. <p>La suciedad puede llegar a imposibilitar la transmisión del par de giro.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Limpie / desengrase el eje de carga y el eje hueco sin dejar residuos.
<ul style="list-style-type: none"> ● Observe las indicaciones de seguridad y de uso del lubricante empleado. 	

- ① Proteja las superficies limpias de la instalación con un lubricante adecuado contra la formación de óxido por fricción (por ejemplo: ALTEMP Q Paste de la empresa Klüber Lubrication Deutschland SE & Co. KG).



- ① La fijación axial del reductor sobre el eje de carga [V] puede realizarse por medio de una arandela de cierre [V_1] y de un anillo de retención [V_2].
- ① Si durante el desmontaje ha de utilizarse la arandela de cierre como arandela de extracción, el eje de carga [V] no deberá sobrepasar una determinada longitud de inserción [Q_2] en el eje hueco [Q]. Para la longitud de inserción máxima véase la tabla "Tbl-20".

Tamaño de reductor VH^+ , NVH , CVH	040	050	063	080	100
Longitud de inserción máxima Q_2 [mm]	64	77	89	119	159

Tbl-20: Longitud de inserción máxima eje de carga

9.4 Indicaciones relativas a la puesta en servicio y funcionamiento




Temperatura ambiente		
Tipo de producto	Temperatura mínima [°C]	Temperatura máxima [°C]
V-Drive	-15	+40

Tbl-21: Temperatura ambiente

9.4.1 Orientación de salida

El reductor únicamente debe utilizarse en la posición de montaje que se ha indicado en su pedido.

- ① La posición de montaje figura en la placa identificativa (véase el capítulo 3.2 "Placa identificativa").

Código de pedido: xxxxxxx-xxx-xxxxx-xxx-xx-(.)* (véase el capítulo 3.2 "Placa identificativa")		
(.)* Lado de salida		
A	B	
Vista a conexión del motor, salida a la izquierda	Vista a conexión del motor, salida a la derecha	Con eje de salida en ambos lados
		


Tbl-22: Orientación de salida

9.4.2 Servicio continuo

	<p>Si se utiliza el reductor en servicio continuo (servicio S1), recomendamos el uso de un tapón de purga de aire.</p> <p>① El tapón de purga de aire no está incluido en el volumen de suministro. WITTENSTEIN alpha GmbH ofrece para ello los correspondientes tapones de purga de aire (véase la tabla "Tbl-23"). Si desea realizar el pedido de un tapón de purga de aire, póngase en contacto con nuestro distribuidor.</p>
--	--

Tamaño de reductor V-Drive	040		050	063	080	100
Número de material del tapón de purga de aire *	20070677	20071468 solo con posición de montaje: G3/8"	20070677			
Tamaño de la rosca	G1/4"	G3/8"	G1/4"			
* Para determinadas posiciones de montaje, se necesita un racor orientable adicional (véase la tabla "Tbl-24").						

Tbl-23: Tapón de purga de aire

Tamaño de reductor V-Drive	040		050	063	080	100
Número de material del racor orientable solo con posición de montaje: 	20075254	20074914	20075254			
	 G1/4"	 G3/8"				
Tamaño de la rosca	G1/4"	G3/8"	G1/4"			

Tbl-24: Racor orientable adicional

9.5 Pares de apriete para tamaños de rosca comunes en ingeniería mecánica general

Los pares de apriete indicados para tuercas y tornillos con vástago parcialmente roscado son valores calculados basados en los siguientes requisitos:

- Cálculo según VDI 2230 (edición de 11/2015)
- Coeficiente de fricción para roscas y superficies de apoyo $\mu=0,10$
- Aprovechamiento del límite de elasticidad del 90%
- Herramientas dinamométricas, tipo II, clases A y D según ISO 6789

Los valores de ajuste han sido redondeados para adaptarlos a las graduaciones de escala habituales en el mercado o a las posibilidades de ajuste.

- Ajuste estos valores en la escala **de manera exacta**.

Grado de resistencia Tornillo / tuerca	Par de apriete [Nm] para rosca												
	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M22	M24
8.8 / 8	1,15	2,64	5,2	9,0	21,5	42,5	73,5	118	180	258	362	495	625
10.9 / 10	1,68	3,88	7,6	13,2	32,0	62,5	108	173	264	368	520	700	890
12.9 / 12	1,97	4,55	9,0	15,4	37,5	73,5	126	202	310	430	605	820	1040

Tbl-25: Pares de apriete para tornillos con vástago parcialmente roscado y tuercas

9.6 Declaración de conformidad



Einbauerklärung

(Originaltext)

Wir **WITTENSTEIN alpha GmbH**
Walter-Wittenstein-Straße 1
97999 Igersheim
GERMANY

erklären als Hersteller, dass die unten bezeichnete unvollständige Maschine den nachfolgend aufgeführten Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen der Richtlinie 2006/42/EG Anhang I entspricht (siehe „Anhang zur Einbauerklärung“).

Bezeichnung: **Getriebe**

Ausführung: CP, CP Gen 2, CPK, CPS, CPSK, DP+, DPK+, KPG, PKF+, HDP, HDV, HG+, LK+, LPB, LPB+, LPBK+, LPK+, NP, NPK, NPL, NPLK, NPR, NPRK, NPS, NPSK, NPT, NPTK, RP+, RPC+, RPK+, SC+, SK, SK+, SP, SP+, SPC+, SPK, SPK+, TK+, TP, TP+, TPC+, TPK, TPK+, VDH+, VDS+, VDT+, VH+, VS+, VT+, CVH, CVS, NVH, NVS, VDHe, VDSe, XP, XPC+, XPK+

Seriennummer:	SN: 7386950, 7-8stellig fortlaufend
Einschlägige EG-Richtlinie:	2006/42/EG (Maschinen)
Angewandte harmonisierte Normen:	EN 60529:1991 + A1:2000 + A2:2013 EN ISO 12100:2010
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen:	WITTENSTEIN alpha GmbH (Adresse siehe oben)

Die speziellen technischen Unterlagen gemäß Anhang VII Teil B der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG wurden erstellt. Wir verpflichten uns, die speziellen technischen Unterlagen den einzelstaatlichen Stellen auf begründetes Verlangen innerhalb einer angemessenen Zeit in elektronischer Form zu übermitteln.

Die unvollständige Maschine darf erst dann in Betrieb genommen werden, wenn gegebenenfalls festgestellt wurde, dass die Maschine, in die die unvollständige Maschine eingebaut werden soll, den Bestimmungen der Maschinenrichtlinie entspricht.

Igersheim, den 06.12.2022
Ort und Datum der Ausstellung


Norbert Pastoors, Geschäftsführer

Document No.: 1000117477

Rev.:01



Anhang zur Einbauerklärung

Liste der für das in der Einbauerklärung angegebene Produkt angewandten und eingehaltenen grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen für Konstruktion und Bau von Maschinen.

Kapitel	Bezeichnung	Nicht anwendbar	Eingehalten	Bemerkung
1.1.	Allgemeines			
1.1.1.	Begriffsbestimmungen		x	
1.1.2.	Grundsätze für die Integration der Sicherheit		x	
1.1.3.	Materialien und Produkte		x	
1.1.4.	Beleuchtung	x		
1.1.5.	Konstruktion der Maschine in Hinblick auf die Handhabung		x	
1.1.6.	Ergonomie	x		
1.1.7.	Bedienungsplätze	x		
1.1.8.	Sitze	x		
1.2.	Steuerungen und Befehleinrichtungen			
1.2.1.	Sicherheit und Zuverlässigkeit von Steuerungen	x		
1.2.2.	Stellteile	x		
1.2.3.	Ingangsetzen	x		
1.2.4.	Stillsetzen	x		
1.2.4.1.	Normales Stillsetzen	x		
1.2.4.2.	Betriebsbedingtes Stillsetzen	x		
1.2.4.3.	Stillsetzen im Notfall	x		
1.2.4.4.	Gesamtheit von Maschinen	x		
1.2.5.	Wahl der Steuerungs- oder Betriebsarten	x		
1.2.6.	Störung der Energieversorgung	x		
1.3.	Schutzmassnahmen gegen mechanische Gefährdungen			
1.3.1.	Verlust Standsicherheit		x	
1.3.2.	Bruchrisiko beim Betrieb		x	
1.3.3.	Risiken durch herabfallende oder herausgeschleuderte Gegenstände	x		
1.3.4.	Risiken durch Oberflächen, Ecken, Kanten		x	
1.3.5.	Risiken durch mehrfach kombinierte Maschinen	x		
1.3.6.	Risiken durch Änderung der Verwendungsbedingungen	x		
1.3.7.	Risiken durch bewegliche Teile	x		
1.3.8.	Wahl der Schutzeinrichtungen gegen Risiken durch bewegliche Teile	x		
1.3.8.1.	Bewegliche Teile der Kraftübertragung	x		



Kapitel	Bezeichnung	Nicht anwendbar	Eingehalten	Bemerkung
1.3.8.2.	Bewegliche Teile die am Arbeitsprozess beteiligt sind	x		
1.3.9.	Risiko unkontrollierter Bewegungen	x		
1.4.	Anforderungen an Schutzeinrichtungen			
1.4.1.	Allgemeine Anforderungen an Schutzeinrichtungen	x		
1.4.2.	Besondere Anforderungen an trennende Schutzeinrichtungen	x		
1.4.2.1.	Feststehende trennende Schutzeinrichtungen	x		
1.4.2.2.	Bewegliche trennende Schutzeinrichtungen mit Verriegelung	x		
1.4.2.3.	Zugangsbeschränkte verstellbare Schutzeinrichtungen	x		
1.4.3.	Besondere Anforderungen an nichttrennende Schutzeinrichtungen	x		
1.5.	Risiken durch sonstige Gefährdungen			
1.5.1.	Elektrische Energieversorgung	x		
1.5.2.	Statische Elektrizität		x	
1.5.3.	Nichtelektrische Energieversorgung	x		
1.5.4.	Montagefehler		x	
1.5.5.	Extreme Temperaturen		x	
1.5.6.	Brand	x		
1.5.7.	Explosion	x		
1.5.8.	Lärm		x	
1.5.9.	Vibration		x	
1.5.10.	Strahlung	x		
1.5.11.	Strahlung von außen	x		
1.5.12.	Laserstrahlung	x		
1.5.13.	Emission gefährlicher Werkstoffe und Substanzen		x	
1.5.14.	Risiko, in einer Maschine eingeschlossen zu werden	x		
1.5.15.	Ausrutsch, Stolper, Sturzrisiko	x		
1.5.16.	Blitzschlag	x		
1.6.	Instandhaltung			
1.6.1.	Wartung der Maschine		x	
1.6.2.	Zugang zu Bedienständen und den Eingriffspunkten für die Instandhaltung	x		
1.6.3.	Trennung von Energiequellen	x		
1.6.4.	Eingriffe des Bedienpersonals	x		
1.6.5.	Reinigung innenliegender Maschinenteile	x		
1.7.	Informationen			
1.7.1.	Informationen und Warnhinweise an der Maschine		x	

Document No.: 1000117477

Rev.:01



Kapitel	Bezeichnung	Nicht anwendbar	Eingehalten	Bemerkung
1.7.1.1.	Informationen und Informationseinrichtungen	x		
1.7.1.2.	Warnrichtungen	x		
1.7.2.	Warnung vor Restrisiken		x	
1.7.3.	Kennzeichnung der Maschine		x	
1.7.4.	Betriebsanleitung		x	
1.7.4.1.	Allgemeine Grundsätze für die Abfassung einer Betriebsanleitung		x	
1.7.4.2.	Inhalt der Montageanleitung		x	
1.7.4.3.	Verkaufsprospekte		x	



Declaration of Incorporation

(Translation of original text)

We, **WITTENSTEIN alpha GmbH**
 Walter-Wittenstein-Straße 1
 97999 Igersheim
 GERMANY

hereby declare that the partly completed machinery designated below is in conformity with the safety and health protection requirements of Directive 2006/42/EC, Annex I (refer to "Appendix regarding the Declaration of Incorporation").

Description: **Gearbox**

Model: **CP, CP Gen 2, CPK, CPS, CPSK, DP+, DPK+, KPG, PKF+, HDP, HDV, HG+, LK+, LPB, LPB+, LPBK+, LPK+, NP, NPK, NPL, NPLK, NPR, NPRK, NPS, NPSK, NPT, NPTK, RP+, RPC+, RPK+, SC+, SK, SK+, SP, SP+, SPC+, SPK, SPK+, TK+, TP, TP+, TPC+, TPK, TPK+, VDH+, VDS+, VDT+, VH+, VS+, VT+, CVH, CVS, NVH, NVS, VDHe, VDSe, XP, XPC+, XPK+**

Serial number: SN: 7386950, consecutive number (7-8 digits)

Relevant EC Directive: 2006/42/EC (Machinery)

Applied harmonized standards: EN ISO 12100:2010
 EN 60529:1991 + A1:2000 + A2:2013

The person authorized to compile technical documents: **WITTENSTEIN alpha GmbH**
 (address see above)

The special technical documentation in accordance with appendix VII part B of directive 2006/42/EG have been created. We undertake to forward the special technical documentation to a reasoned request to the national authorities. We shall submit them by means of electronic data carrier.

The designated partly completed machinery must not be put into service until the final machinery into which it is to be incorporated has been declared in conformity with the provisions of this Directive.

Igersheim, 06.12.2022

City and date



Norbert Pastoors, Managing Director

Document No.: 1000117477

Rev.: 01



Appendix regarding the Declaration of Incorporation

List of the essential health and safety requirements applied and fulfilled for the product named in the Declaration of Incorporation.

Chapter	Designation	not applicable	fulfilled	remark
1.1.	General Remarks			
1.1.1.	Definitions		x	
1.1.2.	Principles of safety integration		x	
1.1.3.	Materials and products		x	
1.1.4.	Lighting	x		
1.1.5.	Design of machinery to facilitate its handling		x	
1.1.6.	Ergonomics	x		
1.1.7.	Operating positions	x		
1.1.8.	Seating	x		
1.2.	Control systems			
1.2.1.	Safety and reliability of control systems	x		
1.2.2.	Control devices	x		
1.2.3.	Starting	x		
1.2.4.	Stopping	x		
1.2.4.1.	Normal stop	x		
1.2.4.2.	Operational stop	x		
1.2.4.3.	Emergency stop	x		
1.2.4.4.	Assembly of machinery	x		
1.2.5.	Selection of control or operating modes	x		
1.2.6.	Failure of the power supply	x		
1.3.	Protection against mechanical hazards			
1.3.1.	Risk of loss of stability		x	
1.3.2.	Risk of break-up during operation		x	
1.3.3.	Risks due to falling or ejected objects	x		
1.3.4.	Risks due to surfaces, edges or angles		x	
1.3.5.	Risks related to combined machinery	x		
1.3.6.	Risks related to variations in operating conditions	x		
1.3.7.	Risks related to moving parts	x		
1.3.8.	Choice of protection against risks arising from moving parts	x		
1.3.8.1.	Moving transmission parts	x		
1.3.8.2.	Moving parts involved in the process	x		
1.3.9.	Risks of uncontrolled movements	x		

Document No.: 1000117477

Rev.: 01



Chapter	Designation	not applicable	fulfilled	remark
1.4.	Required characteristics of guards and protective devices			
1.4.1.	General requirements	x		
1.4.2.	Special requirements for guards	x		
1.4.2.1.	Fixed guards	x		
1.4.2.2.	Interlocking movable guards	x		
1.4.2.3.	Adjustable guards restricting access	x		
1.4.3.	Special requirements for protective devices	x		
1.5.	Risks due to other hazards			
1.5.1.	Electricity supply	x		
1.5.2.	Static electricity		x	
1.5.3.	Energy supply other than electricity	x		
1.5.4.	Errors of fitting		x	
1.5.5.	Extreme temperatures		x	
1.5.6.	Fire	x		
1.5.7.	Explosion	x		
1.5.8.	Noise		x	
1.5.9.	Vibrations		x	
1.5.10.	Radiation	x		
1.5.11.	External radiation	x		
1.5.12.	Laser radiation	x		
1.5.13.	Emissions of hazardous materials and substances		x	
1.5.14.	Risk of being trapped in a machine	x		
1.5.15.	Risk of slipping, tripping or falling	x		
1.5.16.	Lightning	x		
1.6.	Maintenance			
1.6.1.	Machinery maintenance		x	
1.6.2.	Access to operating positions and servicing points	x		
1.6.3.	Isolation of energy sources	x		
1.6.4.	Operator intervention	x		
1.6.5.	Cleaning of internal parts	x		
1.7.	Information			
1.7.1.	Information and warnings on the machinery		x	
1.7.1.1.	Information and information devices	x		
1.7.1.2.	Warning devices	x		
1.7.2.	Warning of residual risks		x	
1.7.3.	Marking of machinery		x	

Document No.: 1000117477

Rev.: 01



Chapter	Designation	not applicable	fulfilled	remark
1.7.4.	Instructions		x	
1.7.4.1.	General principles for the drafting of instructions		x	
1.7.4.2.	Contents of the instructions		x	
1.7.4.3.	Sales literature		x	



Declaration of Incorporation

(Translation of original text)

We, **WITTENSTEIN alpha GmbH**
 Walter-Wittenstein-Straße 1
 97999 Igersheim
 GERMANY

with our authorized **WITTENSTEIN Ltd.**
 representative for GB, Unit 3 The Glades, Festival Way
 ST1 5SQ Stoke on Trent, Staffordshire, GB

hereby declare that the partly completed machinery designated below is in conformity with the safety and health protection requirements of S.I. 2008:1597, Annex I (refer to "Appendix regarding the Declaration of Incorporation").

Description: **Gearbox**

Model: CP, CP Gen 2, CPK, CPS, CPSK, DP+, DPK+, KPG, PKF+, HDP, HDV, HG+, LK+, LPB, LPB+, LPBK+, LPK+, NP, NPK, NPL, NPLK, NPR, NPRK, NPS, NPSK, NPT, NPTK, RP+, RPC+, RPK+, SC+, SK, SK+, SP, SP+, SPC+, SPK, SPK+, TK+, TP, TP+, TPC+, TPK, TPK+, VDH+, VDS+, VDT+, VH+, VS+, VT+, CVH, CVS, NVH, NVS, VDHe, VDSe, XP, XPC+, XPK+

Serial number: SN: 7386950, consecutive number (7-8 digits)

Relevant statutory instrument: S.I. 2008:1597 Supply of Machinery (Safety) Regulations

Applied designated standard: EN ISO 12100:2010

Additionally applied standard: EN 60529:1991 + A1:2000 + A2:2013

The person authorized to compile technical documents: **WITTENSTEIN alpha GmbH**
 (address see above)

The relevant technical documentation in accordance with the requirements of Annex VII (Part 7 of Schedule 2), part B have been created. We undertake to forward the special technical documentation to a reasoned request to the national authorities. We shall submit them by means of electronic data carrier.

The designated partly completed machinery must not be put into service until the final machinery into which it is to be incorporated has been declared in conformity with the provisions of this Directive.

Igersheim, 06.12.2022

City and date



Norbert Pastoors, Managing Director

Document No.: 1000117479

Rev.: 01



Appendix regarding the Declaration of Incorporation

List of the essential health and safety requirements applied and fulfilled for the product named in the Declaration of Incorporation.

Chapter	Designation	not applicable	fulfilled	remark
1.1.	General Remarks			
1.1.1.	Definitions		x	
1.1.2.	Principles of safety integration		x	
1.1.3.	Materials and products		x	
1.1.4.	Lighting	x		
1.1.5.	Design of machinery to facilitate its handling		x	
1.1.6.	Ergonomics	x		
1.1.7.	Operating positions	x		
1.1.8.	Seating	x		
1.2.	Control systems			
1.2.1.	Safety and reliability of control systems	x		
1.2.2.	Control devices	x		
1.2.3.	Starting	x		
1.2.4.	Stopping	x		
1.2.4.1.	Normal stop	x		
1.2.4.2.	Operational stop	x		
1.2.4.3.	Emergency stop	x		
1.2.4.4.	Assembly of machinery	x		
1.2.5.	Selection of control or operating modes	x		
1.2.6.	Failure of the power supply	x		
1.3.	Protection against mechanical hazards			
1.3.1.	Risk of loss of stability		x	
1.3.2.	Risk of break-up during operation		x	
1.3.3.	Risks due to falling or ejected objects	x		
1.3.4.	Risks due to surfaces, edges or angles		x	
1.3.5.	Risks related to combined machinery	x		
1.3.6.	Risks related to variations in operating conditions	x		
1.3.7.	Risks related to moving parts	x		
1.3.8.	Choice of protection against risks arising from moving parts	x		
1.3.8.1.	Moving transmission parts	x		
1.3.8.2.	Moving parts involved in the process	x		
1.3.9.	Risks of uncontrolled movements	x		

Document No.: 1000117479

Rev.: 01



Chapter	Designation	not applicable	fulfilled	remark
1.4.	Required characteristics of guards and protective devices			
1.4.1.	General requirements	x		
1.4.2.	Special requirements for guards	x		
1.4.2.1.	Fixed guards	x		
1.4.2.2.	Interlocking movable guards	x		
1.4.2.3.	Adjustable guards restricting access	x		
1.4.3.	Special requirements for protective devices	x		
1.5.	Risks due to other hazards			
1.5.1.	Electricity supply	x		
1.5.2.	Static electricity		x	
1.5.3.	Energy supply other than electricity	x		
1.5.4.	Errors of fitting		x	
1.5.5.	Extreme temperatures		x	
1.5.6.	Fire	x		
1.5.7.	Explosion	x		
1.5.8.	Noise		x	
1.5.9.	Vibrations		x	
1.5.10.	Radiation	x		
1.5.11.	External radiation	x		
1.5.12.	Laser radiation	x		
1.5.13.	Emissions of hazardous materials and substances		x	
1.5.14.	Risk of being trapped in a machine	x		
1.5.15.	Risk of slipping, tripping or falling	x		
1.5.16.	Lightning	x		
1.6.	Maintenance			
1.6.1.	Machinery maintenance		x	
1.6.2.	Access to operating positions and servicing points	x		
1.6.3.	Isolation of energy sources	x		
1.6.4.	Operator intervention	x		
1.6.5.	Cleaning of internal parts	x		
1.7.	Information			
1.7.1.	Information and warnings on the machinery		x	
1.7.1.1.	Information and information devices	x		
1.7.1.2.	Warning devices	x		
1.7.2.	Warning of residual risks		x	
1.7.3.	Marking of machinery		x	

Document No.: 1000117479

Rev.: 01



Chapter	Designation	not applicable	fulfilled	remark
1.7.4.	Instructions		x	
1.7.4.1.	General principles for the drafting of instructions		x	
1.7.4.2.	Contents of the instructions		x	
1.7.4.3.	Sales literature		x	

Document No.: 1000117479

Rev.: 01

Historial de revisión

Revisión	Fecha	Comentario	Capítulo
01	22.03.2017	Nueva versión	Todos
02	02.05.2017	Tapón de purga de aire	6
03	15.11.2017	Número de material del tapón de purga de aire	6
04	06.12.2017	Pares de apriete	9.1
05	08.01.2020	Diseño	Todos
06	14.12.2020	Documentación técnica	Portada
07	26.09.2022	Actualización general, Conformidad del producto	Todos 2
08	22.02.2024	Posición de montaje, Servicio continuo Código de pedido	3, 9.2, 9.4 3.3



WITTENSTEIN alpha GmbH · Walter-Wittenstein-Straße 1 · 97999 Igersheim · Germany
Tel. +49 7931 493-0 · info@wittenstein.de

WITTENSTEIN – para ser **uno** con en futuro

www.wittenstein-alpha.de